


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

↪ DS-PACK DUO



Le damos las gracias por haber elegido un producto de **DOMUSA**. Dentro de la gama de productos **DOMUSA** ha elegido usted el modelo **DS-pack DUO**, equipo automático solar para producción de Agua Caliente Sanitaria.

Este documento constituye una parte integrante y esencial del producto y deberá ser entregado al usuario. Leer atentamente las advertencias y consejos contenidos en este manual, ya que proporcionan indicaciones importantes en cuanto a la seguridad de la instalación, de uso y de mantenimiento.

La instalación de este equipo debe ser efectuada únicamente por personal cualificado, de acuerdo a las normas vigentes y siguiendo las instrucciones del fabricante.

Tanto la puesta en marcha, como cualquier maniobra de mantenimiento de este aparato debe ser efectuada únicamente por los Servicios de Asistencia Técnica Oficiales de **DOMUSA**.

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales deducidas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.


Una instalación incorrecta de este equipo puede provocar daños a personas, animales y cosas, con relación a los cuales el fabricante no se hace responsable.

ÍNDICE

Pág.


1 ENUMERACIÓN DE COMPONENTES.....	2
1.1 ACUMULADOR DS-PACK DUO	2
1.2 GRUPO HIDRÁULICO.....	3
2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	4
3 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO	4
4 CENTRALITA DE REGULACIÓN SOLAR.....	5
4.1 PANTALLA Y PANEL DE MANDO	5
4.2 MENÚS	6
4.3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO.....	8
5 FUNCIONES ADICIONALES	9
5.1 FUNCIÓN ANTIHIELO.....	9
5.2 FUNCIÓN DE ENFRIAMIENTO DE CAPTADORES.....	9
6 FUNCIONAMIENTO.....	10
6.1 MODO 1.....	10
6.2 MODO 2.....	13
6.3 MODO 3.....	16
6.4 MODO 4.....	19
6.5 MODO 5.....	22
6.6 MODO 6.....	25
6.7 MODO 7.....	28
6.8 MODO 8.....	33
6.9 MODO 9.....	36
6.10 MODO 10.....	41
6.11 MODO 11.....	44
7 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN.....	47
7.1 DESEMBALAJE.....	47
7.2 UBICACIÓN DEL EQUIPO.....	47
7.3 MONTAJE DEL GRUPO HIDRÁULICO	48
7.4 INSTALACIÓN DEL CIRCUITO SOLAR	49
7.5 ACUMULADOR.....	50
7.6 CAPTADORES SOLARES	50
7.7 SOPORTES	52
7.8 EMPLAZAMIENTO DE LOS CAPTADORES SOLARES	52
7.9 CONEXIÓN ELÉCTRICA.....	52
7.10 LÍQUIDO CALOPORTADOR.....	53
7.11 RESISTENCIA DE APOYO (OPCIONAL).....	54
7.12 KIT DE VASO DE EXPANSIÓN (OPCIONAL).....	54
8 LLENADO DEL CIRCUITO SOLAR.....	55
9 REGULACIÓN DEL CAUDAL DEL CIRCUITO SOLAR.....	56
10 LLENADO DEL ACUMULADOR.....	57
11 VACIADO DEL DEPOSITO	58
12 VACIADO DEL CIRCUITO SOLAR.....	58
13 PRIMERA PUESTA EN MARCHA.....	59
14 ENTREGA DEL EQUIPO	60
15 CURVAS DE CAUDAL DE LA BOMBAS DE CIRCULACIÓN	60
16 CROQUIS Y MEDIDAS	61
17 ESQUEMA ELÉCTRICO	62
18 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	63
19 CÓDIGOS DE ALARMA	64
20 MANTENIMIENTO	65
20.1 TAREAS DE MANTENIMIENTO	65
20.2 LIMPIEZA DEL CIRCUITO SOLAR.....	66
20.3 LIMPIEZA DE LOS CAPTADORES	66
20.4 LIMPIEZA DEL ACUMULADOR.....	66
21 CONDICIONES DE GARANTÍA.....	67

1.1 Acumulador DS-pack DUO



1. Interacumulador solar de ACS de doble serpentín.
2. Frente de mandos.
3. Interruptor para resistencia.
4. Centralita de regulación.
5. Serpentín de apoyo auxiliar.
6. Grupo hidráulico.
7. Tuberías aisladas de entrada y salida solar.

1.2 Grupo hidráulico



- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tubo de entrada solar aislado. | 9. Toma para vaso de expansión. |
| 2. Separador de aire. | 10. Manómetro. |
| 3. Purgador manual. | 11. Válvula de llenado/vaciado. |
| 4. Llave de corte con termómetro. | 12. Bomba de circulación. |
| 5. Ramal de entrada solar caliente. | 13. Válvula reguladora de caudal. |
| 6. Llave de corte con termómetro. | 14. Válvula de llenado/vaciado. |
| 7. Ramal de salida solar fría. | 15. Visor de caudal. |
| 8. Válvula de seguridad. | 16. Tubo de salida solar aislado. |

DS-pack DUO

2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El acumulador solar **DS-pack DUO** es un equipo automático de producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) que se suministra de fábrica con los siguientes componentes principales:

Interacumulador solar de doble serpentín: Interacumulador de acero inoxidable encargado de acumular y calentar el ACS mediante un serpentín que intercambia la energía solar transferida por el líquido caloportador de la instalación solar. Además incorpora un segundo serpentín auxiliar en su parte superior para apoyar a la producción de ACS, encargado de transferir la energía aportada por una fuente de calor externa.

Grupo hidráulico: Grupo hidráulico compacto encargado de transportar y regular el flujo de líquido caloportador de la instalación solar.

Centralita de regulación: Control electrónico encargado de gestionar automáticamente el funcionamiento de la instalación solar, mediante la lectura de hasta 3 sondas de temperatura y la gestión de hasta 3 salidas de relé, para la activación y desactivación de los distintos componentes del circuito (bombas de circulación, electroválvulas, ...).

Captadores solares: Captadores solares planos de tipo parrilla encargados de absorber la energía radiada por el sol y transformarla en energía térmica, calentando el líquido caloportador que fluye a través de ellos.

DOMUSA ofrece una amplia gama de capacidades de acumulación y número de captadores que cubren un amplio abanico de necesidades de confort y aprovechamiento solar. En la siguiente tabla se enumeran todos los modelos disponibles en la gama:

Modelo	DS-pack DUO						
	300-2C	300-3C	500-3C	500-4C	750-4C	750-5C	750-6C
Capacidad de acumulación (Lts)	300	300	500	500	750	750	750
Número de captadores	2	3	3	4	4	5	6

3 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

El interacumulador **DS-pack DUO** es un equipo solar automático capaz de ser integrado en diferentes tipos de instalaciones solares forzadas de producción de agua caliente sanitaria y combinaciones de ésta con otros servicios; disipación de calor sobrante, instalaciones con orientación de captadores Este/Oeste, calentamiento de acumulador auxiliar en serie, calentamiento de 2 acumuladores en paralelo, entre otras.

El interacumulador **DS-pack DUO** integra, en su frente portamandos, una centralita electrónica de regulación capaz de gestionar 11 tipos diferentes de instalaciones solares, mediante 3 entradas de sonda de temperatura y 3 salidas de relé (dos de ellas ON/OFF y la otra conmutada NO/NC). La centralita se compone de una pantalla digital de 3 dígitos, 3 botones y diversos leds indicadores, que hacen que su manejo sea muy sencillo e intuitivo. A su vez, el reducido número de parámetros a ajustar hace que la instalación, puesta en marcha y regulación sean muy fáciles de realizar.


El tipo de circuito solar se seleccionará mediante un parámetro dentro del menú técnico de la centralita y, una vez seleccionado, la centralita adaptará sus parámetros y modo de funcionamiento a las características específicas de la instalación solar elegida, dando acceso únicamente a los parámetros necesarios para gestionar el modo de funcionamiento instalado.

En los siguientes apartados se describen detalladamente las instrucciones de uso y todos los modos de funcionamiento.





4 CENTRALITA DE REGULACIÓN SOLAR

4.1 Pantalla y panel de mando





La centralita de regulación solar DS-pack DUO consta de una pantalla digital de 3 dígitos y una serie de leds indicadores para visualizar los parámetros de funcionamiento y el estado de funcionamiento de los componentes de la instalación, y 3 botones para navegar por los menús de programación y acceder a los parámetros de ajuste. En la siguiente figura se describe el funcionamiento de dichos botones y pantalla:



Funcionamiento de los botones:

BOTÓN	FUNCIÓN
	Avanzar en los menús y en la visualización de las temperaturas, y aumentar el valor del parámetro seleccionado.
	Retroceder en los menús y en la visualización de las temperaturas, y disminuir el valor del parámetro seleccionado.
	Acceder a los menús de parámetros y seleccionar el parámetro deseado para modificar su valor: - Para acceder al menú de parámetros de usuario pulsar 1 vez el botón. - Para acceder al menú de parámetros técnicos mantener pulsado este botón durante 8 segundos.
	Salir a la pantalla principal.



Descripción de los Leds indicativos:


LED	ENCENDIDO	PARPADEANDO
	Temperatura real del captador solar. Medida en la sonda Sd1 .	Error de la sonda Sd1 . Texto: <i>Er1</i>
	Temperatura real del acumulador solar. Medida en la sonda Sd2 .	Error de la sonda Sd2 . Texto: <i>Er2</i>
	Temperatura real del circuito auxiliar. Medida en la sonda Sd3 .	Error de la sonda Sd3 . Texto: <i>Er3</i>
	Bomba solar de captadores (bomba del grupo hidráulico) Out1 activada.	Parpadeo lento: Bomba Out1 activada manualmente. Parpadeo rápido: Bomba Out1 desactivada manualmente.
<i>Led 6</i>	Bomba del circuito auxiliar Out2 activada.	Parpadeo lento: Bomba Out2 activada manualmente. Parpadeo rápido: Bomba Out2 desactivada manualmente.
AUX	Bomba del circuito auxiliar Out3 activada.	Parpadeo lento: Bomba Out3 activada manualmente. Parpadeo rápido: Bomba Out3 desactivada manualmente.






DS-pack DUO

4.2 Menús

El funcionamiento de la centralita **DS-pack DUO** dependerá del "**modo de funcionamiento**" seleccionado para cubrir las necesidades del circuito solar instalado. La centralita adecuará automáticamente la cantidad y valores de los parámetros al modo elegido. Los parámetros de regulación y visualización se distribuyen a través de tres menús:


- **Pantalla Principal:** Es la pantalla por defecto de la centralita. En ella se visualizan las temperaturas reales leídas en las sondas que estén instaladas. Como máximo se visualizarán hasta 3 temperaturas. Mediante los botones de navegación  y  se podrá seleccionar la temperatura que se desea visualizar.











- **Menú de Usuario:** Menú donde se agrupan los parámetros de selección de temperaturas de servicio deseadas por el usuario (p.e. consigna de temperatura de ACS, consigna de temperatura de piscina, ...). Desde la pantalla principal, pulsando una vez el botón "SET" acceder al menú y mediante los botones de navegación  y  seleccionar la temperatura de consigna que se desea modificar. Volver a pulsar el botón "SET" para acceder al valor actual del parámetro seleccionado y mediante los botones de navegación  y  modificar el valor. Una vez seleccionado el valor deseado, para volver al menú de usuario pulsar el botón "SET". Para volver a la pantalla principal pulsar simultáneamente los botones "SET" + .

Dependiendo del "modo de funcionamiento" seleccionado podrán habilitarse hasta 3 parámetros de consigna de temperatura de servicio:

- **LSA:** Consigna de temperatura máxima deseada de ACS solar. Este parámetro está habilitado en todos los modos de funcionamiento. Por defecto tiene un valor de 60 °C.
- **LAc:** Consigna de temperatura deseada en la parte superior del acumulador (serpentín de apoyo). Este parámetro está habilitado en los modos de funcionamiento donde se prevé apoyo auxiliar gestionado por la centralita. Por defecto tiene un valor de 45 °C.
- **LCA:** Consigna de temperatura deseada en el segundo acumulador auxiliar de ACS. Este parámetro está habilitado en los modos de funcionamiento donde se prevé dicho acumulador auxiliar de ACS. Por defecto tiene un valor de 45 °C.



- **Menú Técnico:** Menú donde se agrupan los parámetros de ajuste y regulación de nivel técnico, para el acceso a este menú será necesario introducir una código de acceso (por defecto, "0"). Estos parámetros deberán ser modificados únicamente por **personal suficientemente cualificado**, ya que, un inadecuado ajuste de los mismos puede provocar un mal funcionamiento del sistema instalado, pudiendo deteriorar los componentes del circuito. Desde la pantalla principal, manteniendo pulsado el botón "SET" durante 8 segundos acceder al menú técnico, aparecerá el valor "0". Mediante los botones de navegación  y  seleccionar el valor del código de acceso (por defecto, "0") y pulsar el botón "SET". Una vez dentro del menú, mediante los botones  y  navegar a través de los diversos parámetros técnicos, hasta visualizar el parámetros deseado. Volver a pulsar el botón "SET" para acceder al valor actual del parámetro y mediante los botones de navegación  y  modificar el valor. Una vez seleccionado el valor deseado, para volver al menú de técnico pulsar el botón "SET". Para volver a la pantalla principal pulsar simultáneamente los botones "SET" + .



Antes de ajustar los parámetros técnicos de la centralita se deberá seleccionar el "modo de funcionamiento" de la instalación, ya que, un cambio de modo de funcionamiento provocará la actualización de los valores de todos los parámetros a los valores por defecto de fábrica.

Si, debido a cualquier desajuste de los valores de los parámetros, se desea realizar un **RESET** de los mismos y actualizarlos a los valores por defecto de fábrica, desconectar la centralita de la red eléctrica y volver a conectarla manteniendo pulsado el botón "SET" al mismo tiempo.

DS-pack DUO

4.3 Modos de funcionamiento

En el modelo **DS-pack DUO** la centralita de regulación es capaz de gestionar hasta 11 tipos de circuitos hidráulicos diferentes, que se denominan "modos de funcionamiento". Dependiendo de los componentes y servicios que se desean cubrir con la instalación solar se deberá elegir el "modo de funcionamiento" adecuado a la instalación realizada y montar diferente número de sondas y de salidas para cada modo de funcionamiento.

El modo de funcionamiento se seleccionará mediante el valor del parámetro "**cnF**" del menú técnico, como se indica en la siguiente tabla. En el siguiente cuadro se resumen los 11 modos de funcionamiento posibles:

"cnF"	MODO	DESCRIPCIÓN
1	Circuito estándar.	Circuito solar estándar capaz de calentar el ACS del acumulador solar.
2	Circuito estándar + Gestión de la fuente de energía de apoyo	Circuito solar estándar capaz de calentar el ACS del acumulador solar y, además, gestionar la fuente de energía externa de apoyo encargada de calentar el serpentín superior. Modo de funcionamiento programado desde fábrica.
3	Circuito de 2 acumuladores "en serie".	Circuito solar capaz de calentar el ACS del acumulador solar principal y, una vez calentado éste, calentar otro interacumulador solar auxiliar (siempre que el circuito de ACS de los dos acumuladores estén conectados "en serie").
4	Circuito estándar + Circuito disipador de calor	Circuito solar capaz de calentar el ACS del acumulador solar y proteger el campo de captadores de sobretemperaturas, mediante la activación de un dispositivo externo de disipación de calor.
5	Circuito estándar + Circuito disipador de calor + Gestión de la fuente de energía de apoyo	Circuito solar capaz de calentar el ACS del acumulador solar y proteger el campo de captadores de sobretemperaturas, mediante la activación de un dispositivo externo de disipación de calor. Además, la centralita es capaz de gestionar la fuente de energía externa de apoyo encargada de calentar el serpentín superior.
6	Circuito de 2 acumuladores "en serie" + Circuito disipador de calor	Circuito solar capaz de calentar el ACS del acumulador solar principal y, una vez calentado éste, calentar otro interacumulador solar auxiliar (siempre que el circuito de ACS de los dos acumuladores estén conectados "en serie"), y, a su vez, capaz proteger el campo de captadores de sobretemperaturas, mediante la activación de un dispositivo externo de disipación de calor.
7	Circuito estándar este/oeste "secuencial"	Circuito solar estándar capaz de calentar el ACS del acumulador solar, con una configuración del campo de captadores en 2 orientaciones (este / oeste).
8	Circuito estándar este/oeste "paralelo"	Circuito solar estándar capaz de calentar el ACS del acumulador solar, con una configuración del campo de captadores en 2 orientaciones (este / oeste).
9	Circuito estándar este/oeste "secuencial" + Circuito disipador de calor	Circuito solar capaz de calentar el ACS del acumulador solar, con una configuración del campo de captadores en 2 orientaciones (este / oeste) y proteger el campo de captadores de sobretemperaturas, mediante la activación de un dispositivo externo de disipación de calor.
10	Circuito de 2 acumuladores "en paralelo".	Circuito solar estándar capaz de calentar el ACS de 2 acumuladores solares a la vez.
11	Circuito de 2 acumuladores "en paralelo" + Circuito disipador de calor	Circuito solar estándar capaz de calentar el ACS de 2 acumuladores solares a la vez y proteger el campo de captadores de sobretemperaturas, mediante la activación de un dispositivo externo de disipación de calor.

5 FUNCIONES ADICIONALES

Además del funcionamiento general de cada uno de los modos de funcionamiento, la centralita **DS-pack DUO** incorpora una serie de funciones adicionales de seguridad y control comunes a varios modos de funcionamiento.

5.1 Función Antihielo

El objetivo de esta función es el proteger la instalación de captadores de roturas por congelación, calentando el campo de captadores con la energía guardada en el acumulador solar. Esta función complementará a la protección con anticongelante que debe llevar el circuito solar.

La función antihielo será activada y desactivada mediante el valor seleccionado en el parámetro LcF del menú técnico. La centralita enciende la bomba solar **Out1** (incluida en el grupo solar) cuando la temperatura del campo de captadores es inferior al valor ajustado en el parámetro LcF , transmitiendo la energía del acumulador de ACS a los captadores. La bomba se apagará de nuevo cuando la temperatura del campo de captadores sea superior a $\text{LcF} + 1\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Esta función no asegura la protección completa de los captadores, ya que, depende de la temperatura real de ACS del acumulador en el momento de activarse la función. Además, transfiere calor del agua caliente sanitaria al sistema de captadores, empeorando la eficiencia y aprovechamiento energético de la instalación. La protección antihielo del sistema solar se deberá realizar mediante la utilización de líquido anticongelante en el líquido caloportador de la instalación solar. Se recomienda que el valor del parámetro LcF se ajuste a la temperatura mínima de diseño de la mezcla de glicol/agua de la instalación, para evitar encendidos inadecuados de la bomba solar (enfriamiento del acumulador) y prever temperaturas extremas no incluidas en los cálculos de la instalación. Por defecto el valor de fábrica es $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

/ATENCIÓN: DOMUSA no se hace responsable del correcto funcionamiento de la instalación solar si en ella no se utiliza una mezcla adecuada líquido anticongelante y agua como líquido caloportador, pudiendo ser motivo de anulación de la garantía.

5.2 Función de enfriamiento de captadores

La función de enfriamiento de captadores tiene por objetivo principal el evitar el sobrecalentamiento del campo de captadores y la desactivación por temperatura máxima del funcionamiento del circuito solar.


La función de enfriamiento conectará la bomba solar **Out1** (incluida en el grupo hidráulico) cuando la temperatura del acumulador **Sd2** $< 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ y la temperatura del campo de captadores **Sd1** $> \text{LHc}$ (Límite de temperatura máxima del captador, del menú técnico), enfriando los captadores y transfiriendo energía al agua del acumulador. La bomba se volverá a desconectar cuando, o bien, la temperatura del acumulador supera $90\text{ }^{\circ}\text{C}$, o bien, la temperatura de los captadores desciende de $90\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Para evitar temperaturas no deseadas en el agua del acumulador, la función de enfriamiento conectará la bomba solar cuando detecte una temperatura de acumulación superior a la seleccionada en la consigna **Sd2** $> \text{L5A}$ y la temperatura del campo de captadores sea $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ menor que la del acumulador **Sd1** $< \text{Sd2} - 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (p.e. de noche, tiempo nublado, ...), con el objetivo de enfriar el acumulador hasta la temperatura de consigna deseada.

Esta función se habilita o deshabilita mediante el parámetro **FEc** del menú técnico. Por defecto el valor de fábrica es **on** (habilitada).

6 FUNCIONAMIENTO

6.1 Modo 1



Es el modo de funcionamiento más estándar y sencillo de un sistema de aprovechamiento solar para ACS. Su funcionamiento consiste en habilitar el aprovechamiento solar si la temperatura de éste (leída en la sonda **Sd2**) es inferior a la consigna **LSA** - 1 °C y deshabilitar el aprovechamiento solar cuando la temperatura del acumulador sea superior a la consigna **LSA**.

Cuando el aprovechamiento solar está habilitado, la bomba solar incluida en el grupo hidráulico se conecta si la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (leída en **Sd1**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) sea superior al valor del parámetro **dtLo** ($Sd1 - Sd2 > dtLo$). La bomba solar incluida en el grupo hidráulico se desconecta cuando la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (**Sd1**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) sea inferior al valor del parámetro **dtF** ($Sd1 - Sd2 < dtF$).

Además, este modo de funcionamiento permite incorporar en la instalación una fuente de energía externa auxiliar de apoyo, con el objetivo de mantener caliente el agua sanitaria de la parte superior del acumulador de doble serpentín, para poder dar servicio de ACS aún cuando no haya aporte de energía solar. Dicha fuente de energía externa será independiente de la instalación solar en su funcionamiento y gestionará por sí sola el calentamiento del serpentín superior del acumulador **DS-pack DUO**, no interviniendo en dicho proceso la centralita de regulación integrada con el mismo.

Lista de parámetros:

En la siguiente tabla se describen todos los parámetros y funciones incluidas en el *modo 1* de funcionamiento:

Parámetros de usuario				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
t_{SA}	Consigna de temperatura deseada en el agua del acumulador.	°C	2 ... 95	60
Parámetros técnicos				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
d_{to}	Diferencial de temperatura de conexión bomba solar Out1 (Sd1-Sd2) .	°C	$(d_{tF} + 1) \dots 31$	6
d_{tF}	Diferencial de temperatura de desconexión bomba solar Out1 (Sd1-Sd2) .	°C	$1 \dots (d_{to} - 1)$	4
t_{Hc}	Límite de temperatura máxima del captador. Temperatura máxima de seguridad del campo de captadores a la cual se deshabilita el sistema solar. Su propósito es proteger los componentes de la instalación solar de temperaturas elevadas.	°C	100 ... 150	140
t_{cL}	Límite de temperatura mínima del captador. Temperatura mínima del campo de captadores a la cual se habilita el sistema solar.	°C	10 ... 90	10
t_{cF}	Consigna de temperatura antihielo. Temperatura mínima de seguridad del campo de captadores a la cual se activa la función antihielo (ver " <i>Funciones adicionales</i> ").	°C	-20 ... 10, oFF	0
F_{Ec}	Activación de la función de enfriamiento de captadores. Este parámetro habilitará o deshabilitará la función de enfriamiento de captadores (ver " <i>Funciones adicionales</i> ").	valor	on / oFF	on
b_{c1}	Funcionamiento Relé 1 (Out1) (Bomba solar). Conectar y desconectar manualmente la bomba solar. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado " <i>4.1 Pantalla y panel de mando</i> ".	valor	on / oFF / RUt	RUt
ζ_{nF}	Selector de " Modo de Funcionamiento ". Mediante este parámetro se seleccionará el tipo de instalación solar que se quiere gestionar y para la cual se han instalado los componentes hidráulicos necesarios. Este parámetro deberá ser el primer parámetro a ajustar en una instalación. Cada vez que se modifica el valor de este parámetro la centralita DS-pack DUO realiza un RESET de todos los parámetros, actualizando el valor de los mismos al valor por defecto de fábrica. Una vez seleccionado un "modo de funcionamiento", éste quedará grabado hasta que se seleccione otro, permaneciendo activo incluso cuando se produzcan cortes de alimentación eléctrica o se realice un RESET de la centralita (alimentando la centralita manteniendo pulsado el botón "SET").	valor	1 ... 11	1
cod	Código de seguridad. Clave de acceso a los parámetros técnicos (valor por defecto "0"). En caso de modificar esta clave y posteriormente no recordarla, realizando un RESET general se actualizará el código por defecto de fábrica, además del resto de los parámetros.	valor	0 ... 255	0


DS-pack DUO

Conexión eléctrica:

Para un correcto funcionamiento del *modo 1*, se deberán conectar los siguientes componentes hidráulicos y de control:


/ATENCIÓN: Antes de realizar cualquier intervención en el interior del portamandos asegurarse de desconectar el aparato de la red de suministro eléctrico.

- Sonda de captadores **Sd1**: Esta sonda es suministrada de serie con el acumulador **DS-pack DUO**, en el embalaje de los captadores, para ser montada en el portasondas instalado en el campo de captadores (ver "*Manual de Instrucciones de los Captadores*"). La sonda **Sd1** deberá ser conectada entre los bornes nº 5 y 6 de la regleta de conexiones, según la figura.
- Sonda de acumulador **Sd2**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador.
- Bomba solar **Out1**: Es la bomba de circulación incorporada en el grupo hidráulico del acumulador. Cuando el grupo se suministre sin montar la bomba deberá ser conectada entre los bornes nº 13 y 15 de la regleta de conexiones y el cable de tierra de la bomba en el borne de tierra de la regleta de conexiones.



NOTA: Sonda de la parte superior del acumulador **Sd3**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador. En este modo de funcionamiento (*modo 1*) se deberá extraer del portabulbos dicha sonda, e introducir en su lugar la sonda (o bulbo de termostato) de la fuente de energía externa.

6.2 Modo 2



Es el modo de funcionamiento por defecto del acumulador solar **DS-pack DUO**. Su funcionamiento consiste en habilitar el aprovechamiento solar si la temperatura del acumulador (leída en la sonda **Sd2**) es inferior a la consigna $L_{SA} - 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ y deshabilitar el aprovechamiento solar cuando la temperatura del acumulador sea superior a la consigna L_{SA} .

Cuando el aprovechamiento solar está habilitado, la bomba solar incluida en el grupo hidráulico se conecta si la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (leída en **Sd1**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) sea superior al valor del parámetro dt_{to} ($Sd1 - Sd2 > dt_{to}$). La bomba solar incluida en el grupo hidráulico se desconecta cuando la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (**Sd1**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) sea inferior al valor del parámetro dt_{tF} ($Sd1 - Sd2 < dt_{tF}$).

Además, este modo de funcionamiento permite que la centralita gestione el calentamiento del intercambiador de la parte superior del acumulador, gestionando el funcionamiento de una fuente de energía externa, mediante la activación y desactivación de la salida de relé conmutada **Out3** y el valor de consigna seleccionado para la temperatura de ACS de la parte superior. Su funcionamiento consiste en activar la salida **Out3** si la temperatura de la parte superior del acumulador (leída en la sonda **Sd3**) es inferior a la consigna $L_{Ac} - 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ y desactivar la salida **Out3** cuando la temperatura de la parte superior del acumulador sea superior a la consigna L_{Ac} .

DS-pack DUO

Lista de parámetros:

En la siguiente tabla se describen todos los parámetros y funciones incluidas en el *modo 2* de funcionamiento:


Parámetros de usuario				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
t_{SA}	Consigna de temperatura deseada en el agua del acumulador.	°C	$(t_{RC} + 1) \dots 95$	60
t_{RC}	Consigna de temperatura deseada en la parte superior del acumulador.	°C	$0 \dots (t_{SA} - 1)$	45
Parámetros técnicos				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
d_{to}	Diferencial de temperatura de conexión bomba solar Out1 (Sd1-Sd2) .	°C	$(d_{tF} + 1) \dots 31$	6
d_{tF}	Diferencial de temperatura de desconexión bomba solar Out1 (Sd1-Sd2) .	°C	$1 \dots (d_{to} - 1)$	4
t_{Hc}	Límite de temperatura máxima del captador. Temperatura máxima de seguridad del campo de captadores a la cual se deshabilita el sistema solar. Su propósito es proteger los componentes de la instalación solar de temperaturas elevadas.	°C	100 ... 150	140
t_{cL}	Límite de temperatura mínima del captador. Temperatura mínima del campo de captadores a la cual se habilita el sistema solar.	°C	10 ... 90	10
t_{cF}	Consigna de temperatura antihielo. Temperatura mínima de seguridad del campo de captadores a la cual se activa la función antihielo (ver "Funciones adicionales").	°C	-20 ... 10, oFF	0
F_{Ec}	Activación de la función de enfriamiento de captadores. Este parámetro habilitará o deshabilitará la función de enfriamiento de captadores (ver "Funciones adicionales").	valor	on / oFF	on
b_{c1}	Funcionamiento Relé 1 (Out1) (Bomba solar). Conectar y desconectar manualmente la bomba solar. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado "4.1 Pantalla y panel de mando".	valor	on / oFF / RUE	RUE
b_{c3}	Funcionamiento Relé 3 (Out3). Conectar y desconectar manualmente la fuente de energía externa de apoyo. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado "4.1 Pantalla y panel de mando".	valor	on / oFF / RUE	RUE
ζ_{nF}	Selector de " Modo de Funcionamiento ". Mediante este parámetro se seleccionará el tipo de instalación solar que se quiere gestionar y para la cual se han instalado los componentes hidráulicos necesarios. Este parámetro deberá ser el primer parámetro a ajustar en una instalación. Cada vez que se modifica el valor de este parámetro la centralita DS-pack DUO realiza un RESET de todos los parámetros, actualizando el valor de los mismos al valor por defecto de fábrica. Una vez seleccionado un "modo de funcionamiento", éste quedará grabado hasta que se seleccione otro, permaneciendo activo incluso cuando se produzcan cortes de alimentación eléctrica o se realice un RESET de la centralita (alimentando la centralita manteniendo pulsado el botón "SET").	valor	1 ... 11	2
cod	Código de seguridad. Clave de acceso a los parámetros técnicos (valor por defecto "0"). En caso de modificar esta clave y posteriormente no recordarla, realizando un RESET general se actualizará el código por defecto de fábrica, además del resto de los parámetros.	valor	0 ... 255	0

Conexión eléctrica:

Para un correcto funcionamiento del *modo 2*, se deberán conectar los siguientes componentes hidráulicos y de control:


/ATENCIÓN: Antes de realizar cualquier intervención en el interior del portamandos asegurarse de desconectar el aparato de la red de suministro eléctrico.

- Sonda de captadores **Sd1**: Esta sonda es suministrada de serie con el acumulador **DS-pack DUO**, en el embalaje de los captadores, para ser montada en el portasondas instalado en el campo de captadores (ver *"Manual de Instrucciones de los Captadores"*). La sonda **Sd1** deberá ser conectada entre los bornes nº 5 y 6 de la regleta de conexiones, según la figura.
- Sonda de acumulador **Sd2**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador.
- Sonda de la parte superior del acumulador **Sd3**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador.
- Bomba solar **Out1**: Es la bomba de circulación incorporada en el grupo hidráulico del acumulador. Cuando el grupo se suministre sin montar la bomba deberá ser conectada entre los bornes nº 13 y 15 de la regleta de conexiones y el cable de tierra de la bomba en el borne de tierra de la regleta de conexiones.
- Salida de relé **Out3** (conmutada): Es el dispositivo de la fuente de energía externa encargado de calentar el intercambiador superior del acumulador, y deberá ser conectado entre los bornes nº 9 y 15 de la regleta de conexiones. Conectar el cable de tierra del dispositivo en el borne de tierra de la regleta de conexiones. Además, se deberá realizar un puente entre los bornes nº 11 y 14, para la alimentación del común del relé.



DS-pack DUO

6.3 Modo 3



En este modo de funcionamiento, una vez calentada el agua caliente sanitaria del acumulador principal a través de un sistema de aprovechamiento solar, la centralita gestiona un segundo acumulador de ACS auxiliar, conectado "en serie" aguas arriba del anterior. Su funcionamiento consiste en habilitar el aprovechamiento solar si la temperatura del acumulador (leída en la sonda **Sd2**) es inferior a la consigna **L_{SA}** - 1 °C y deshabilitar el aprovechamiento solar cuando la temperatura del acumulador sea superior a la consigna **L_{SA}**. Una vez obtenida la temperatura deseada en el acumulador solar (**Sd2** > **L_{SA}**), la centralita habilitará el funcionamiento del segundo acumulador si la temperatura de éste (leída en la sonda **Sd3**) es inferior a la consigna **L_{CA}** - 1 °C y lo deshabilitará cuando la temperatura del acumulador auxiliar sea superior a la consigna **L_{CA}**.

Cuando el aprovechamiento solar está habilitado, la bomba solar incluida en el grupo hidráulico se conecta si la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (leída en **Sd1**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) es superior al valor del parámetro **dt_{to}** (**Sd1** - **Sd2** > **dt_{to}**). La bomba solar se desconecta cuando la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (**Sd1**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) es inferior al valor del parámetro **dt_{tf}** (**Sd1** - **Sd2** < **dt_{tf}**).

Cuando el funcionamiento del segundo acumulador auxiliar está habilitado, la bomba solar **Out3** (montada sobre el acumulador auxiliar) se conecta cuando la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (leída en **Sd1**) y la temperatura real del acumulador auxiliar (**Sd3**) es superior al valor del parámetro **dt_{co}** (**Sd1** - **Sd3** > **dt_{co}**). La bomba solar **Out3** se desconecta cuando la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (**Sd1**) y la temperatura real del acumulador auxiliar (**Sd3**) es inferior al valor del parámetro **dt_{cf}** (**Sd1** - **Sd3** < **dt_{cf}**).

Además, este modo de funcionamiento permite incorporar en la instalación una fuente de energía externa auxiliar de apoyo, con el objetivo de mantener caliente el agua sanitaria de la parte superior del acumulador de doble serpentín, para poder dar servicio de ACS aún cuando no haya aporte de energía solar. Dicha fuente de energía externa será independiente de la instalación solar en su funcionamiento y gestionará por sí sola el calentamiento del serpentín superior del acumulador **DS-pack DUO**, no interviniendo en dicho proceso la centralita de regulación integrada con el mismo.

Para que este modo funcione correctamente los circuitos de ACS de los dos acumuladores se deberán conectar "en serie" y en el orden indicado en la figura, ya que, el calentamiento de cada acumulador se realiza de manera secuencial y con prioridad sobre el acumulador principal (Out1).

Lista de parámetros:

En la siguiente tabla se describen todos los parámetros y funciones incluidas en el *modo 3* de funcionamiento:

Parámetros de usuario				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
t_{SA}	Consigna de temperatura deseada en el agua del acumulador.	°C	2 ... 95	60
t_{CA}	Consigna de temperatura deseada en el acumulador auxiliar de ACS.	°C	2 ... 95	45
Parámetros técnicos				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
d_{tO}	Diferencial de temperatura de conexión bomba solar Out1 (Sd1-Sd2) .	°C	$(d_{tF} + 1) \dots 31$	6
d_{tF}	Diferencial de temperatura de desconexión bomba solar Out1 (Sd1-Sd2) .	°C	$1 \dots (d_{tO} - 1)$	4
t_{Hc}	Límite de temperatura máxima del captador. Temperatura máxima de seguridad del campo de captadores a la cual se deshabilita el sistema solar. Su propósito es proteger los componentes de la instalación solar de temperaturas elevadas.	°C	100 ... 150	140
t_{cL}	Límite de temperatura mínima del captador. Temperatura mínima del campo de captadores a la cual se habilita el sistema solar.	°C	10 ... 90	10
t_{cF}	Consigna de temperatura antihielo. Temperatura mínima de seguridad del campo de captadores a la cual se activa la función antihielo (ver " <i>Funciones adicionales</i> ").	°C	-20 ... 10, OFF	0
d_{tO}	Diferencial de temperatura de conexión del acumulador auxiliar Out3 (Sd1-Sd3) .	°C	$(d_{tF} + 1) \dots 31$	10
d_{tF}	Diferencial de temperatura de desconexión del acumulador auxiliar Out3 (Sd1-Sd3) .	°C	$1 \dots (d_{tO} - 1)$	5
F_{Ec}	Activación de la función de enfriamiento de captadores. Este parámetro habilitará o deshabilitará la función de enfriamiento de captadores (ver " <i>Funciones adicionales</i> ").	valor	on / OFF	on
b_{c1}	Funcionamiento Relé 1 (Out1) (Bomba solar). Conectar y desconectar manualmente la bomba solar. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado " <i>4.1 Pantalla y panel de mando</i> ".	valor	on / OFF / RUt	RUt
b_{c3}	Funcionamiento Relé 3 (Out3). Conectar y desconectar manualmente la bomba solar del acumulador auxiliar. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado " <i>4.1 Pantalla y panel de mando</i> ".	valor	on / OFF / RUt	RUt
t_{nF}	Selector de " Modo de Funcionamiento ". Mediante este parámetro se seleccionará el tipo de instalación solar que se quiere gestionar y para la cual se han instalado los componentes hidráulicos necesarios. Este parámetro deberá ser el primer parámetro a ajustar en una instalación. Cada vez que se modifica el valor de este parámetro la centralita DS-pack DUO realiza un RESET de todos los parámetros, actualizando el valor de los mismos al valor por defecto de fábrica. Una vez seleccionado un "modo de funcionamiento", éste quedará grabado hasta que se seleccione otro, permaneciendo activo incluso cuando se produzcan cortes de alimentación eléctrica o se realice un RESET general de la centralita (alimentando la centralita manteniendo pulsado el botón "SET").	valor	1 ... 11	3
cod	Código de seguridad. Clave de acceso a los parámetros técnicos (valor por defecto "0"). En caso de modificar esta clave y posteriormente no recordarla, realizando un RESET general se actualizará el código por defecto de fábrica, además del resto de los parámetros.	valor	0 ... 255	0


DS-pack DUO

Conexión eléctrica:

Para un correcto funcionamiento del *modo 3*, se deberán conectar los siguientes componentes hidráulicos y de control:


/ATENCIÓN: Antes de realizar cualquier intervención en el interior del portamandos asegurarse de desconectar el aparato de la red de suministro eléctrico.

- Sonda de captadores **Sd1**: Esta sonda es suministrada de serie con el acumulador **DS-pack DUO**, en el embalaje de los captadores, para ser montada en el portasondas instalado en el campo de captadores (ver "*Manual de Instrucciones de los Captadores*"). La sonda **Sd1** deberá ser conectada entre los bornes nº 5 y 6 de la regleta de conexiones, según la figura.
- Sonda de acumulador **Sd2**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador principal.
- Sonda del acumulador de ACS auxiliar **Sd3**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador principal. En este modo de funcionamiento (*modo 3*) se deberá extraer dicha sonda del portabulbos del intercambiador superior del acumulador principal e introducirla en el portabulbos del 2º acumulador auxiliar.
- Bomba solar **Out1**: Es la bomba de circulación incorporada en el grupo hidráulico del acumulador. Cuando el grupo se suministre sin montar la bomba deberá ser conectada entre los bornes nº 13 y 15 de la regleta de conexiones y el cable de tierra de la bomba en el borne de tierra de la regleta de conexiones.
- Bomba solar acumulador auxiliar **Out3**: Es la bomba que activa la circulación del líquido caloportador del interacumulador auxiliar de ACS, y deberá ser conectada entre los bornes nº 9 y 15 de la regleta de conexiones. Conectar el cable de tierra de la bomba en el borne de tierra de la regleta general de conexiones. Además, se deberá realizar un puente entre los bornes nº 11 y 14, para la alimentación del común del relé.



NOTA: La sonda (o bulbo de termostato) de la fuente de energía externa se deberá introducir en la vaina portabulbos del intercambiador superior del acumulador principal **DS-pack DUO**, donde estaba introducida la sonda **Sd3** suministrada con el equipo.

6.4 Modo 4



En este modo de funcionamiento, una vez calentada el agua caliente sanitaria del acumulador a través de un sistema de aprovechamiento solar, la centralita es capaz de gestionar un circuito de disipación de calor del campo de captadores, con el objetivo de proteger de sobretensión los mismos. Su funcionamiento consiste en habilitar el aprovechamiento solar si la temperatura del acumulador (leída en la sonda **Sd2**) es inferior a la consigna **L_{SA}** - 1 °C y deshabilitar el aprovechamiento solar cuando la temperatura del acumulador sea superior a la consigna **L_{SA}**.

Cuando el aprovechamiento solar está habilitado, la bomba solar incluida en el grupo hidráulico se conecta si la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (leída en **Sd1**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) sea superior al valor del parámetro **dt_{to}** (**Sd1 - Sd2 > dt_{to}**). La bomba solar incluida en el grupo hidráulico se desconecta cuando la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (**Sd1**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) sea inferior al valor del parámetro **dt_F** (**Sd1 - Sd2 < dt_F**).

Una vez alcanzada la temperatura deseada del acumulador (**Sd2 > L_{SA}**) y, en consecuencia, estar deshabilitado el sistema de aprovechamiento solar, la centralita conectará la salida de relé **Out2** si la temperatura del campo de captadores (**Sd1**) supera el valor programado en el parámetro **L_{Hc}** (Límite de máxima temperatura del captador). La salida **Out2** volverá a desconectarse cuando la temperatura de los captadores (**Sd1**) sea inferior a **L_{Hc}** - 40 °C.

Además, este modo de funcionamiento permite incorporar en la instalación una fuente de energía externa auxiliar de apoyo, con el objetivo de mantener caliente el agua sanitaria de la parte superior del acumulador de doble serpentín, para poder dar servicio de ACS aún cuando no haya aporte de energía solar. Dicha fuente de energía externa será independiente de la instalación solar en su funcionamiento y gestionará por sí sola el calentamiento del serpentín superior del acumulador **DS-pack DUO**, no interviniendo en dicho proceso la centralita de regulación integrada con el mismo.

DS-pack DUO

Lista de parámetros:

En la siguiente tabla se describen todos los parámetros y funciones incluidas en el *modo 4* de funcionamiento:


Parámetros de usuario				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
<i>tSA</i>	Consigna de temperatura deseada en el agua del acumulador.	°C	2 ... 95	60
Parámetros técnicos				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
<i>dtO</i>	Diferencial de temperatura de conexión bomba solar Out1 (Sd1-Sd2) .	°C	(<i>dtF</i> + 1) ... 31	6
<i>dtF</i>	Diferencial de temperatura de desconexión bomba solar Out1 (Sd1-Sd2) .	°C	1 ... (<i>dtO</i> - 1)	4
<i>tHc</i>	Límite de temperatura máxima del captador. Temperatura máxima de seguridad del campo de captadores a la cual se deshabilita el sistema solar. Su propósito es proteger los componentes de la instalación solar de temperaturas elevadas.	°C	100 ... 150	140
<i>tCl</i>	Límite de temperatura mínima del captador. Temperatura mínima del campo de captadores a la cual se habilita el sistema solar.	°C	10 ... 90	10
<i>tCF</i>	Consigna de temperatura antihielo. Temperatura mínima de seguridad del campo de captadores a la cual se activa la función antihielo (ver " <i>Funciones adicionales</i> ").	°C	-20 ... 10, <i>OFF</i>	0
<i>bcl</i>	Funcionamiento Relé 1 (Out1) (Bomba solar). Conectar y desconectar manualmente la bomba solar. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado " <i>4.1 Pantalla y panel de mando</i> ".	valor	<i>on</i> / <i>OFF</i> / <i>RUt</i>	<i>RUt</i>
<i>bcl2</i>	Funcionamiento Relé 2 (Out2). Conectar y desconectar manualmente el sistema de disipación de calor. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado " <i>4.1 Pantalla y panel de mando</i> ".	valor	<i>on</i> / <i>OFF</i> / <i>RUt</i>	<i>RUt</i>
<i>EnF</i>	Selector de " Modo de Funcionamiento ". Mediante este parámetro se seleccionará el tipo de instalación solar que se quiere gestionar y para la cual se han instalado los componentes hidráulicos necesarios. Este parámetro deberá ser el primer parámetro a ajustar en una instalación. Cada vez que se modifica el valor de este parámetro la centralita DS-pack DUO realiza un RESET de todos los parámetros, actualizando el valor de los mismos al valor por defecto de fábrica. Una vez seleccionado un "modo de funcionamiento", éste quedará grabado hasta que se seleccione otro, permaneciendo activo incluso cuando se produzcan cortes de alimentación eléctrica o se realice un RESET general de la centralita (alimentando la centralita manteniendo pulsado el botón "SET").	valor	1 ... 11	4
<i>cod</i>	Código de seguridad. Clave de acceso a los parámetros técnicos (valor por defecto "0"). En caso de modificar esta clave y posteriormente no recordarla, realizando un RESET general se actualizará el código por defecto de fábrica, además del resto de los parámetros.	valor	0 ... 255	0

Conexión eléctrica:

Para un correcto funcionamiento del *modo 4*, se deberán conectar los siguientes componentes hidráulicos y de control:

/ATENCIÓN: Antes de realizar cualquier intervención en el interior del portamandos asegurarse de desconectar el aparato de la red de suministro eléctrico.


- Sonda de captadores **Sd1**: Esta sonda es suministrada de serie con el acumulador **DS-pack DUO**, en el embalaje de los captadores, para ser montada en el portasondas instalado en el campo de captadores (ver *"Manual de Instrucciones de los Captadores"*). La sonda **Sd1** deberá ser conectada entre los bornes nº 5 y 6 de la regleta de conexiones, según la figura.
- Sonda de acumulador **Sd2**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador.
- Bomba solar **Out1**: Es la bomba de circulación incorporada en el grupo hidráulico del acumulador. Cuando el grupo se suministre sin montar la bomba deberá ser conectada entre los bornes nº 13 y 15 de la regleta de conexiones y el cable de tierra de la bomba en el borne de tierra de la regleta de conexiones.
- Circuito disipador **Out2**: Dispositivo eléctrico de control de circulación (bomba de circulación, válvula motorizada, ...) del circuito de disipación de calor deberá ser conectado entre los bornes nº 12 y 15 de la regleta de conexiones. Conectar el cable de tierra del dispositivo en el borne de tierra de la regleta general de conexiones.



NOTA: Sonda de la parte superior del acumulador **Sd3**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador. En este modo de funcionamiento (*modo 4*) se deberá extraer del portabulbos dicha sonda, e introducir en su lugar la sonda (o bulbo de termostato) de la fuente de energía externa.

DS-pack DUO

6.5 Modo 5



En este modo de funcionamiento, una vez calentada el agua caliente sanitaria del acumulador a través de un sistema de aprovechamiento solar, la centralita es capaz de gestionar un circuito de disipación de calor del campo de captadores, con el objetivo de proteger de sobretensión los mismos. Su funcionamiento consiste en habilitar el aprovechamiento solar si la temperatura del acumulador (leída en la sonda **Sd2**) es inferior a la consigna $L_{SA} - 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ y deshabilitar el aprovechamiento solar cuando la temperatura del acumulador sea superior a la consigna L_{SA} .

Cuando el aprovechamiento solar está habilitado, la bomba solar incluida en el grupo hidráulico se conecta si la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (leída en **Sd1**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) sea superior al valor del parámetro dT_{to} ($Sd1 - Sd2 > dT_{to}$). La bomba solar incluida en el grupo hidráulico se desconecta cuando la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (**Sd1**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) sea inferior al valor del parámetro dT_F ($Sd1 - Sd2 < dT_F$).

Una vez alcanzada la temperatura deseada del acumulador ($Sd2 > L_{SA}$) y, en consecuencia, estar deshabilitado el sistema de aprovechamiento solar, la centralita conectará la salida de relé **Out2** si la temperatura del campo de captadores (**Sd1**) supera el valor programado en el parámetro L_{HC} (Límite de máxima temperatura del captador). La salida **Out2** volverá a desconectarse cuando la temperatura de los captadores (**Sd1**) sea inferior a $L_{HC} - 40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Además, este modo de funcionamiento permite que la centralita gestione el calentamiento del intercambiador de la parte superior del acumulador, gestionando el funcionamiento de una fuente de energía externa, mediante la activación y desactivación de la salida de relé conmutada **Out3** y el valor de consigna seleccionado para la temperatura de ACS de la parte superior. Su funcionamiento consiste en activar la salida **Out3** si la temperatura de la parte superior del acumulador (leída en la sonda **Sd3**) es inferior a la consigna $L_{AC} - 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ y desactivar la salida **Out3** cuando la temperatura de la parte superior del acumulador sea superior a la consigna L_{AC} .

Lista de parámetros:

En la siguiente tabla se describen todos los parámetros y funciones incluidas en el *modo 5* de funcionamiento:

Parámetros de usuario				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
t_{SA}	Consigna de temperatura deseada en el agua del acumulador.	°C	$(t_{RC} + 1) \dots 95$	60
t_{RC}	Consigna de temperatura deseada en la parte superior del acumulador.	°C	$0 \dots (t_{SA} - 1)$	45
Parámetros técnicos				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
dt_o	Diferencial de temperatura de conexión bomba solar Out1 (Sd1-Sd2) .	°C	$(dt_F + 1) \dots 31$	6
dt_F	Diferencial de temperatura de desconexión bomba solar Out1 (Sd1-Sd2) .	°C	$1 \dots (dt_o - 1)$	4
t_{Hc}	Límite de temperatura máxima del captador. Temperatura máxima de seguridad del campo de captadores a la cual se deshabilita el sistema solar. Su propósito es proteger los componentes de la instalación solar de temperaturas elevadas.	°C	100 ... 150	140
t_{cL}	Límite de temperatura mínima del captador. Temperatura mínima del campo de captadores a la cual se habilita el sistema solar.	°C	10 ... 90	10
t_{cF}	Consigna de temperatura antihielo. Temperatura mínima de seguridad del campo de captadores a la cual se activa la función antihielo (ver "Funciones adicionales").	°C	-20 ... 10, OFF	0
$bc1$	Funcionamiento Relé 1 (Out1) (Bomba solar). Conectar y desconectar manualmente la bomba solar. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado "4.1 Pantalla y panel de mando".	valor	on / OFF / RUN	RUN
$bc2$	Funcionamiento Relé 2 (Out2). Conectar y desconectar manualmente el sistema de disipación de calor. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado "4.1 Pantalla y panel de mando".	valor	on / OFF / RUN	RUN
$bc3$	Funcionamiento Relé 3 (Out3). Conectar y desconectar manualmente la fuente de energía externa de apoyo. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado "4.1 Pantalla y panel de mando".	valor	on / OFF / RUN	RUN
cnF	Selector de "Modo de Funcionamiento". Mediante este parámetro se seleccionará el tipo de instalación solar que se quiere gestionar y para la cual se han instalado los componentes hidráulicos necesarios. Este parámetro deberá ser el primer parámetro a ajustar en una instalación. Cada vez que se modifica el valor de este parámetro la centralita DS-pack DUO realiza un RESET de todos los parámetros, actualizando el valor de los mismos al valor por defecto de fábrica. Una vez seleccionado un "modo de funcionamiento", éste quedará grabado hasta que se seleccione otro, permaneciendo activo incluso cuando se produzcan cortes de alimentación eléctrica o se realice un RESET general de la centralita (alimentando la centralita manteniendo pulsado el botón "SET").	valor	1 ... 11	5
cod	Código de seguridad. Clave de acceso a los parámetros técnicos (valor por defecto "0"). En caso de modificar esta clave y posteriormente no recordarla, realizando un RESET general se actualizará el código por defecto de fábrica, además del resto de los parámetros.	valor	0 ... 255	0


DS-pack DUO

Conexión eléctrica:


Para un correcto funcionamiento del *modo 5*, se deberán conectar los siguientes componentes hidráulicos y de control:

/ATENCION: Antes de realizar cualquier intervención en el interior del portamandos asegurarse de desconectar el aparato de la red de suministro eléctrico.

- Sonda de captadores **Sd1**: Esta sonda es suministrada de serie con el acumulador **DS-pack DUO**, en el embalaje de los captadores, para ser montada en el portasondas instalado en el campo de captadores (ver "*Manual de Instrucciones de los Captadores*"). La sonda **Sd1** deberá ser conectada entre los bornes nº 5 y 6 de la regleta de conexiones, según la figura.
- Sonda de acumulador **Sd2**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador.
- Sonda de la parte superior del acumulador **Sd3**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador.
- Bomba solar **Out1**: Es la bomba de circulación incorporada en el grupo hidráulico del acumulador. Cuando el grupo se suministre sin montar la bomba deberá ser conectada entre los bornes nº 13 y 15 de la regleta de conexiones y el cable de tierra de la bomba en el borne de tierra de la regleta de conexiones.
- Circuito disipador **Out2**: Dispositivo eléctrico de control de circulación (bomba de circulación, válvula motorizada, ...) del circuito de disipación de calor deberá ser conectado entre los bornes nº 12 y 15 de la regleta de conexiones. Conectar el cable de tierra del dispositivo en el borne de tierra de la regleta general de conexiones.
- Salida de relé **Out3** (conmutada): Es el dispositivo de la fuente de energía externa encargado de calentar el intercambiador superior del acumulador, y deberá ser conectado entre los bornes nº 9 y 15 de la regleta de conexiones. Conectar el cable de tierra del dispositivo en el borne de tierra de la regleta de conexiones. Además, se deberá realizar un puente entre los bornes nº 11 y 14, para la alimentación del común del relé.



6.6 Modo 6



En este modo de funcionamiento, una vez calentada el agua caliente sanitaria del acumulador principal a través de un sistema de aprovechamiento solar, la centralita gestiona un segundo acumulador de ACS auxiliar, conectado "en serie" aguas arriba del anterior. Además, la centralita es capaz de gestionar un circuito de disipación de calor del campo de captadores, con el objetivo de proteger de sobrettemperatura los mismos. Su funcionamiento consiste en habilitar el aprovechamiento solar si la temperatura del acumulador (leída en la sonda **Sd2**) es inferior a la consigna **LSA** - 1 °C y deshabilitar el aprovechamiento solar cuando la temperatura del acumulador sea superior a la consigna **LSA**. Una vez obtenida la temperatura deseada en el acumulador solar (**Sd2** > **LSA**), la centralita habilitará el funcionamiento del segundo acumulador si la temperatura de éste (leída en la sonda **Sd3**) es inferior a la consigna **LCA** - 1 °C y lo deshabilitará cuando la temperatura del acumulador auxiliar sea superior a la consigna **LCA**.

Cuando el aprovechamiento solar está habilitado, la bomba solar incluida en el grupo hidráulico se conecta si la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (leída en **Sd1**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) es superior al valor del parámetro **dLs** (**Sd1** - **Sd2** > **dLs**). La bomba solar se desconecta cuando la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (**Sd1**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) es inferior al valor del parámetro **dLF** (**Sd1**-**Sd2** < **dLF**).

Cuando el funcionamiento del segundo acumulador auxiliar está habilitado, la bomba solar **Out3** (montada sobre el acumulador auxiliar) se conecta cuando la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (leída en **Sd1**) y la temperatura real del acumulador auxiliar (**Sd3**) es superior al valor del parámetro **dLo** (**Sd1** - **Sd3** > **dLo**). La bomba solar **Out3** se desconecta cuando la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (**Sd1**) y la temperatura real del acumulador auxiliar (**Sd3**) es inferior al valor del parámetro **dLF** (**Sd1**-**Sd3** < **dLF**).

Además, este modo de funcionamiento permite incorporar en la instalación una fuente de energía externa auxiliar de apoyo, con el objetivo de mantener caliente el agua sanitaria de la parte superior del acumulador de doble serpentín, para poder dar servicio de ACS aún cuando no haya aporte de energía solar. Dicha fuente de energía externa será independiente de la instalación solar en su funcionamiento y gestionará por sí sola el calentamiento del serpentín superior del acumulador **DS-pack DUO**, no interviniendo en dicho proceso la centralita de regulación integrada con el mismo.

Para que este modo funcione correctamente los circuitos de ACS de los dos acumuladores se deberán conectar "en serie" y en el orden indicado en la figura, ya que, el calentamiento de cada acumulador se realiza de manera secuencial y con prioridad sobre el acumulador principal (Out1).

Una vez alcanzadas las temperaturas deseadas en los dos acumuladores (**Sd2** > **LSA** y **Sd3** > **LCA**), y en consecuencia, estar deshabilitado el sistema de aprovechamiento solar, la centralita conectará la

DS-pack DUO

salida de relé **Out2** si la temperatura del campo de captadores (**Sd1**) supera el valor programado en el parámetro **tHc** (Límite de máxima temperatura del captador). La salida **Out2** volverá a desconectarse cuando la temperatura de los captadores (**Sd1**) sea inferior a **tHc** - 40 °C.

Lista de parámetros:

En la siguiente tabla se describen todos los parámetros y funciones incluidas en el *modo 6* de funcionamiento:


Parámetros de usuario				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
tSA	Consigna de temperatura deseada en el agua del acumulador.	°C	2 ... 95	60
tCA	Consigna de temperatura deseada en el acumulador auxiliar de ACS.	°C	2 ... 95	45
Parámetros técnicos				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
dto	Diferencial de temperatura de conexión bomba solar Out1 (Sd1-Sd2) .	°C	(dEF + 1) ... 31	6
dEF	Diferencial de temperatura de desconexión bomba solar Out1 (Sd1-Sd2) .	°C	1 ... (dto - 1)	4
tHc	Límite de temperatura máxima del captador. Temperatura máxima de seguridad del campo de captadores a la cual se deshabilita el sistema solar. Su propósito es proteger los componentes de la instalación solar de temperaturas elevadas.	°C	100 ... 150	140
tCL	Límite de temperatura mínima del captador. Temperatura mínima del campo de captadores a la cual se habilita el sistema solar.	°C	10 ... 90	10
tCF	Consigna de temperatura antihielo. Temperatura mínima de seguridad del campo de captadores a la cual se activa la función antihielo (ver "Funciones adicionales").	°C	-20 ... 10, OFF	0
dCo	Diferencial de temperatura de conexión del acumulador auxiliar Out3 (Sd1-Sd3) .	°C	(dCF + 1) ... 31	10
dCF	Diferencial de temperatura de desconexión del acumulador auxiliar Out3 (Sd1-Sd3) .	°C	1 ... (dCo - 1)	5
bcl	Funcionamiento Relé 1 (Out1) (Bomba solar). Conectar y desconectar manualmente la bomba solar. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado "4.1 Pantalla y panel de mando".	valor	on / OFF / RUt	RUt
bcc2	Funcionamiento Relé 2 (Out2). Conectar y desconectar manualmente el sistema de disipación de calor. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado "4.1 Pantalla y panel de mando".	valor	on / OFF / RUt	RUt
bcc3	Funcionamiento Relé 3 (Out3). Conectar y desconectar manualmente la bomba solar del acumulador auxiliar. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado "4.1 Pantalla y panel de mando".	valor	on / OFF / RUt	RUt
cnF	Selector de "Modo de Funcionamiento". Mediante este parámetro se seleccionará el tipo de instalación solar que se quiere gestionar y para la cual se han instalado los componentes hidráulicos necesarios. Este parámetro deberá ser el primer parámetro a ajustar en una instalación. Cada vez que se modifica el valor de este parámetro la centralita DS-pack DUO realiza un RESET de todos los parámetros, actualizando el valor de los mismos al valor por defecto de fábrica. Una vez seleccionado un "modo de funcionamiento", éste quedará grabado hasta que se seleccione otro, permaneciendo activo incluso cuando se produzcan cortes de alimentación eléctrica o se realice un RESET general de la centralita (alimentando la centralita manteniendo pulsado el botón "SET").	valor	1 ... 11	5
cod	Código de seguridad. Clave de acceso a los parámetros técnicos (valor por defecto "0"). En caso de modificar esta clave y posteriormente no recordarla, realizando un RESET general se actualizará el código por defecto de fábrica, además del resto de los parámetros.	valor	0 ... 255	0

Conexión eléctrica:

Para un correcto funcionamiento del *modo 6*, se deberán conectar los siguientes componentes hidráulicos y de control:

/ATENCIÓN: Antes de realizar cualquier intervención en el interior del portamandos asegurarse de desconectar el aparato de la red de suministro eléctrico.


- Sonda de captadores **Sd1**: Esta sonda es suministrada de serie con el acumulador **DS-pack DUO**, en el embalaje de los captadores, para ser montada en el portasondas instalado en el campo de captadores (ver *"Manual de Instrucciones de los Captadores"*). La sonda **Sd1** deberá ser conectada entre los bornes nº 5 y 6 de la regleta de conexiones, según la figura.
- Sonda de acumulador **Sd2**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador principal.
- Sonda del acumulador de ACS auxiliar **Sd3**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador principal. En este modo de funcionamiento (*modo 6*) se deberá extraer dicha sonda del portabulbos del intercambiador superior del acumulador principal e introducirla en el portabulbos del 2º acumulador auxiliar.
- Bomba solar **Out1**: Es la bomba de circulación incorporada en el grupo hidráulico del acumulador. Cuando el grupo se suministre sin montar la bomba deberá ser conectada entre los bornes nº 13 y 15 de la regleta de conexiones y el cable de tierra de la bomba en el borne de tierra de la regleta de conexiones.
- Circuito disipador **Out2**: Dispositivo eléctrico de control de circulación (bomba de circulación, válvula motorizada, ...) del circuito de disipación de calor deberá ser conectado entre los bornes nº 12 y 15 de la regleta de conexiones. Conectar el cable de tierra del dispositivo en el borne de tierra de la regleta general de conexiones.
- Bomba solar acumulador auxiliar **Out3**: Es la bomba que activa la circulación del líquido caloportador del interacumulador auxiliar de ACS, y deberá ser conectada entre los bornes nº 9 y 15 de la regleta de conexiones. Conectar el cable de tierra de la bomba en el borne de tierra de la regleta general de conexiones. Además, se deberá realizar un puente entre los bornes nº 11 y 14, para la alimentación del común del relé.



NOTA: La sonda (o bulbo de termostato) de la fuente de energía externa se deberá introducir en la vaina portabulbos del intercambiador superior del acumulador principal **DS-pack DUO**, donde estaba introducida la sonda **Sd3** suministrada con el equipo.

DS-pack DUO

6.7 Modo 7



En este modo de funcionamiento el sistema de aprovechamiento solar para ACS es el estándar, con un campo de captadores solares instalados en 2 orientaciones (este / oeste), la mitad del campo de captadores orientados hacia el este y la otra mitad orientados hacia el oeste, de tal manera que, una parte trabaja una mitad del día (este: por la mañana) y la otra parte la otra mitad (oeste: por la tarde). Su funcionamiento consiste en habilitar el aprovechamiento solar si la temperatura de éste (leída en la sonda **Sd2**) es inferior a la consigna **L_{SA}** - 1 °C y deshabilitar el aprovechamiento solar cuando la temperatura del acumulador sea superior a la consigna **L_{SA}**.

Cuando el aprovechamiento solar está habilitado, la bomba solar incluida en el grupo hidráulico se conecta si la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (leída en **Sd1** ó **Sd3**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) es superior al valor del parámetro **dt_{to}** (**Sd1 - Sd2 > dt_{to}** ó **Sd3 - Sd2 > dt_{to}**). La bomba solar incluida en el grupo hidráulico se desconecta cuando la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (**Sd1** ó **Sd3**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) es inferior al valor del parámetro **dt_F** (**Sd1-Sd2 < dt_F** ó **Sd3 - Sd2 < dt_F**).

La válvula de 3 vías motorizada solar (**Out3**) desviará el flujo de líquido caloportador de la instalación solar a la orientación del campo de captadores que antes alcance la condición de diferencial de temperatura para la conexión de la bomba solar, descrito más arriba. La válvula no cambiará de orientación hasta que la parte que esté conectada no se desconecte y la otra orientación alcance el diferencial de temperatura necesario para su conexión. Por lo tanto, nunca estará circulando líquido caloportador por ambas orientaciones a la vez (funcionamiento "secuencial").

Además, este modo de funcionamiento permite incorporar en la instalación una fuente de energía externa auxiliar de apoyo, con el objetivo de mantener caliente el agua sanitaria de la parte superior del acumulador de doble serpentín, para poder dar servicio de ACS aún cuando no haya aporte de energía solar. Dicha fuente de energía externa será independiente de la instalación solar en su funcionamiento y gestionará por sí sola el calentamiento del serpentín superior del acumulador **DS-pack DUO**, no interviniendo en dicho proceso la centralita de regulación integrada con el mismo.

Lista de parámetros:

En la siguiente tabla se describen todos los parámetros y funciones incluidas en el *modo 7* de funcionamiento:

Parámetros de usuario				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
ESR	Consigna de temperatura deseada en el agua del acumulador.	°C	2 ... 95	60
Parámetros técnicos				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
dto	Diferencial de temperatura de conexión bomba solar Out1 y la válvula de 3 vías Out3 , (Sd1-Sd2) ó (Sd3-Sd2).	°C	(dtF + 1) ... 31	6
dtF	Diferencial de temperatura de desconexión bomba solar Out1 y la válvula de 3 vías Out3 , (Sd1-Sd2) ó (Sd3-Sd2).	°C	1 ... (dto - 1)	4
tHc	Límite de temperatura máxima del captador. Temperatura máxima de seguridad del campo de captadores a la cual se deshabilita el sistema solar. Su propósito es proteger los componentes de la instalación solar de temperaturas elevadas.	°C	100 ... 150	140
tcl	Límite de temperatura mínima del captador. Temperatura mínima del campo de captadores a la cual se habilita el sistema solar.	°C	10 ... 90	10
tcf	Consigna de temperatura antihielo. Temperatura mínima de seguridad del campo de captadores a la cual se activa la función antihielo (ver "Funciones adicionales").	°C	-20 ... 10, OFF	0
FEc	Activación de la función de enfriamiento de captadores. Este parámetro habilitará o deshabilitará la función de enfriamiento de captadores (ver "Funciones adicionales").	valor	on / OFF	on
bcl	Funcionamiento Relé 1 (Out1) (Bomba solar). Conectar y desconectar manualmente la bomba solar. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado "4.1 Pantalla y panel de mando".	valor	on / OFF / RUN	RUN
bc3	Funcionamiento Relé 3 (Out3). Conmutar manualmente el relé de la válvula de 3 vías motorizada. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado "4.1 Pantalla y panel de mando".	valor	on / OFF / RUN	RUN
EnF	Selector de "Modo de Funcionamiento". Mediante este parámetro se seleccionará el tipo de instalación solar que se quiere gestionar y para la cual se han instalado los componentes hidráulicos necesarios. Este parámetro deberá ser el primer parámetro a ajustar en una instalación. Cada vez que se modifica el valor de este parámetro la centralita DS-pack DUO realiza un RESET de todos los parámetros, actualizando el valor de los mismos al valor por defecto de fábrica. Una vez seleccionado un "modo de funcionamiento", éste quedará grabado hasta que se seleccione otro, permaneciendo activo incluso cuando se produzcan cortes de alimentación eléctrica o se realice un RESET general de la centralita (alimentando la centralita manteniendo pulsado el botón "SET").	valor	1 ... 11	7
cod	Código de seguridad. Clave de acceso a los parámetros técnicos (valor por defecto "0"). En caso de modificar esta clave y posteriormente no recordarla, realizando un RESET general se actualizará el código por defecto de fábrica, además del resto de los parámetros.	valor	0 ... 255	0

DS-pack DUO

Conexión eléctrica:


Para un correcto funcionamiento del *modo 7*, se deberán conectar los siguientes componentes hidráulicos y de control:

/ATENCIÓN: Antes de realizar cualquier intervención en el interior del portamandos asegurarse de desconectar el aparato de la red de suministro eléctrico.

- Sonda de captadores orientación Este **Sd1**: Esta sonda es suministrada de serie con el acumulador **DS-pack DUO**, en el embalaje de los captadores, para ser montada en el portasondas instalado en el campo de captadores con orientación Este (ver *"Manual de Instrucciones de los Captadores"*). La sonda **Sd1** deberá ser conectada entre los bornes nº 5 y 6 de la regleta de conexiones, según la figura.
- Sonda de acumulador **Sd2**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador.
- Sonda de captadores orientación Oeste **Sd3** (tipo Pt1000): Se deberá conectar entre los bornes nº 5 y 8 de la regleta de conexiones, desconectando previamente la sonda del intercambiador superior que se suministra montada. Esta sonda NO se suministra de serie con el acumulador **DS-pack DUO**, se deberá solicitar en opción (sonda de alta temperatura HT, código CELC000285). Al igual que la sonda Sd1, deberá ser montada en un portasondas instalado en el campo de captadores con orientación Oeste (ver *"Manual de Instrucciones de los Captadores"*).
- Bomba solar **Out1**: Es la bomba de circulación incorporada en el grupo hidráulico del acumulador. Cuando el grupo se suministre sin montar la bomba deberá ser conectada entre los bornes nº 13 y 15 de la regleta de conexiones y el cable de tierra de la bomba en el borne de tierra de la regleta de conexiones.
- Válvula de 3 vías motorizada **Out3**: Es la válvula de 3 vías encargada de desviar el flujo de líquido caloportador a una u otra orientación del campo de captadores. Deberá ser conectada en la salida conmutada **Out3**, bornes 9, 10 y 11 de la regleta de conexiones, teniendo especial cuidado con la vía que se active con cada señal de salida. Conectar el cable de tierra de la válvula en el borne de tierra de la regleta general de conexiones. Además, se deberá realizar un puente entre los bornes nº 11 y 14, para la alimentación del común del relé. En las siguientes figuras se describen las 2 maneras posibles de conexión, indicando la correspondencia de las vías de la válvula (A y B en el esquema hidráulico) con los bornes de conexión de la regleta.

NOTA: Sonda de la parte superior del acumulador: Esta sonda se suministra montada en el acumulador. En este modo de funcionamiento (*modo 7*) se deberá extraer del portabulbos dicha sonda, e introducir en su lugar la sonda (o bulbo de termostato) de la fuente de energía externa.

Válvula de 3 vías con 2 cables (ON / OFF)




La válvula se deberá montar de tal forma que la vía que se mantiene cerrada cuando **"no hay tensión"** (indicada como **"NC"** en la figura) desvíe el flujo hacia la orientación donde se haya instalado la sonda de temperatura **Sd3**.

El cable de activación de la válvula se deberá conectar en el borne nº 9 de la regleta de conexiones, desviando el paso hacia la **vía NC** (orientación donde se haya instalado la sonda **Sd3**).

NOTA: Dependiendo del tipo de válvula (Normalmente Cerrada o Normalmente Abierta), leer detenidamente las instrucciones de la misma para asegurarse de realizar correctamente la conexión eléctrica e hidráulica.

6.8 Modo 8



En este modo de funcionamiento el sistema de aprovechamiento solar para ACS es el estándar, con un campo de captadores solares instalados en 2 orientaciones (este / oeste), la mitad del campo de captadores orientados hacia el este y la otra mitad orientados hacia el oeste, de tal manera que, una parte trabaja una mitad del día (este: por la mañana) y la otra parte la otra mitad (oeste: por la tarde). Su funcionamiento consiste en habilitar el aprovechamiento solar si la temperatura de éste (leída en la sonda **Sd2**) es inferior a la consigna **L5A** - 1 °C y deshabilitar el aprovechamiento solar cuando la temperatura del acumulador sea superior a la consigna **L5A**.

Cuando el aprovechamiento solar está habilitado, la bomba solar incluida en el grupo hidráulico se conecta si la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (leída en **Sd1** ó **Sd3**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) es superior al valor del parámetro **dtLo** (**Sd1** - **Sd2** > **dtLo** y/ó **Sd3** - **Sd2** > **dtLo**). La bomba solar incluida en el grupo hidráulico se desconecta cuando la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (**Sd1** y **Sd3**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) sea inferior al valor del parámetro **dtLF** (**Sd1** - **Sd2** < **dtLF** y **Sd3** - **Sd2** < **dtLF**).

Cada válvula de zona de 2 vías motorizada solar (**Out2** y **Out3**) desviaré el flujo de líquido caloportador de la instalación solar a la orientación del campo de captadores que corresponda. La válvula **Out2** se conecta si la diferencia de temperatura entre el campo de captadores donde se haya instalado la sonda **Sd1** (este) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) sea superior al valor del parámetro **dtLo** (**Sd1** - **Sd2** > **dtLo**). A su vez, la válvula **Out3** se conecta si la diferencia de temperatura entre el campo de captadores donde se haya instalado la sonda **Sd3** (oeste) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) sea superior al valor del parámetro **dtLo** (**Sd3** - **Sd2** > **dtLo**). La válvula **Out2** se desconecta si la diferencia de temperatura entre el campo de captadores donde se haya instalado la sonda **Sd1** (este) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) sea inferior al valor del parámetro **dtLF** (**Sd1** - **Sd2** < **dtLF**). A su vez, la válvula **Out3** se desconecta si la diferencia de temperatura entre el campo de captadores donde se haya instalado la sonda **Sd3** (oeste) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) sea inferior al valor del parámetro **dtLF** (**Sd3** - **Sd2** < **dtLF**). Por lo tanto, en este modo de funcionamiento podrá circular líquido caloportador por ambas orientaciones a la vez (funcionamiento "paralelo").

Además, este modo de funcionamiento permite incorporar en la instalación una fuente de energía externa auxiliar de apoyo, con el objetivo de mantener caliente el agua sanitaria de la parte superior del acumulador de doble serpentín, para poder dar servicio de ACS aún cuando no haya aporte de energía solar. Dicha fuente de energía externa será independiente de la instalación solar en su funcionamiento y gestionará por sí sola el calentamiento del serpentín superior del acumulador **DS-pack DUO**, no interviniendo en dicho proceso la centralita de regulación integrada con el mismo.

DS-pack DUO

Lista de parámetros:

En la siguiente tabla se describen todos los parámetros y funciones incluidas en el *modo 8* de funcionamiento:


Parámetros de usuario				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
tsa	Consigna de temperatura deseada en el agua del acumulador.	°C	2 ... 95	60
Parámetros técnicos				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
dto	Diferencial de temperatura de conexión bomba solar Out1 y las válvulas de 2 vías Out2 y Out3 , (Sd1-Sd2) y (Sd3-Sd2), respectivamente.	°C	(dteF + 1) ... 31	6
dteF	Diferencial de temperatura de desconexión bomba solar Out1 y las válvulas de 2 vías Out2 y Out3 , (Sd1-Sd2) y (Sd3-Sd2), respectivamente.	°C	1 ... (dto - 1)	4
thc	Límite de temperatura máxima del captador. Temperatura máxima de seguridad del campo de captadores a la cual se deshabilita el sistema solar. Su propósito es proteger los componentes de la instalación solar de temperaturas elevadas.	°C	100 ... 150	140
tcL	Límite de temperatura mínima del captador. Temperatura mínima del campo de captadores a la cual se habilita el sistema solar.	°C	10 ... 90	10
tcF	Consigna de temperatura antihielo. Temperatura mínima de seguridad del campo de captadores a la cual se activa la función antihielo (ver " <i>Funciones adicionales</i> ").	°C	-20 ... 10, oFF	0
FEc	Activación de la función de enfriamiento de captadores. Este parámetro habilitará o deshabilitará la función de enfriamiento de captadores (ver " <i>Funciones adicionales</i> ").	valor	on / oFF	on
bci	Funcionamiento Relé 1 (Out1) (Bomba solar). Conectar y desconectar manualmente la bomba solar. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado " <i>4.1 Pantalla y panel de mando</i> ".	valor	on / oFF / RUt	RUt
bc2	Funcionamiento Relé 2 (Out2). Conectar y desconectar manualmente la válvula de 2 vías motorizada orientación este. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado " <i>4.1 Pantalla y panel de mando</i> ".	valor	on / oFF / RUt	RUt
bc3	Funcionamiento Relé 3 (Out3). Conectar y desconectar manualmente la válvula de 2 vías motorizada orientación oeste. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado " <i>4.1 Pantalla y panel de mando</i> ".	valor	on / oFF / RUt	RUt
cnF	Selector de " Modo de Funcionamiento ". Mediante este parámetro se seleccionará el tipo de instalación solar que se quiere gestionar y para la cual se han instalado los componentes hidráulicos necesarios. Este parámetro deberá ser el primer parámetro a ajustar en una instalación. Cada vez que se modifica el valor de este parámetro la centralita DS-pack DUO realiza un RESET de todos los parámetros, actualizando el valor de los mismos al valor por defecto de fábrica. Una vez seleccionado un "modo de funcionamiento", éste quedará grabado hasta que se seleccione otro, permaneciendo activo incluso cuando se produzcan cortes de alimentación eléctrica o se realice un RESET general de la centralita (alimentando la centralita manteniendo pulsado el botón "SET").	valor	1 ... 11	8
cod	Código de seguridad. Clave de acceso a los parámetros técnicos (valor por defecto "0"). En caso de modificar esta clave y posteriormente no recordarla, realizando un RESET general se actualizará el código por defecto de fábrica, además del resto de los parámetros.	valor	0 ... 255	0

Conexión eléctrica:

Para un correcto funcionamiento del *modo 8*, se deberán conectar los siguientes componentes hidráulicos y de control:

/ATENCION: Antes de realizar cualquier intervención en el interior del portamandos asegurarse de desconectar el aparato de la red de suministro eléctrico.


- Sonda de captadores orientación Este **Sd1**: Esta sonda es suministrada de serie con el acumulador **DS-pack DUO**, en el embalaje de los captadores, para ser montada en el portasondas instalado en el campo de captadores con orientación Este (ver *"Manual de Instrucciones de los Captadores"*). La sonda **Sd1** deberá ser conectada entre los bornes nº 5 y 6 de la regleta de conexiones, según la figura.
- Sonda de acumulador **Sd2**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador.
- Sonda de captadores orientación Oeste **Sd3** (tipo Pt1000): Se deberá conectar entre los bornes nº 5 y 8 de la regleta de conexiones, desconectando previamente la sonda del intercambiador superior que se suministra montada. Esta sonda NO se suministra de serie con el acumulador **DS-pack DUO**, se deberá solicitar en opción (sonda de alta temperatura HT, código CELC000285). Al igual que la sonda Sd1, deberá ser montada en un portasondas instalado en el campo de captadores con orientación Oeste (ver *"Manual de Instrucciones de los Captadores"*).
- Bomba solar **Out1**: Es la bomba de circulación incorporada en el grupo hidráulico del acumulador. Cuando el grupo se suministre sin montar la bomba deberá ser conectada entre los bornes nº 13 y 15 de la regleta de conexiones y el cable de tierra de la bomba en el borne de tierra de la regleta de conexiones.
- Válvula de zona Este **Out2**: Es la válvula de zona de 2 vías encargada de desviar el flujo de líquido caloportador al campo de captadores donde se ha instalado la sonda **Sd1**. Deberá ser conectada entre los bornes nº 12 y 15 de la regleta de conexiones. Conectar el cable de tierra de la válvula en el borne de tierra de la regleta general de conexiones.
- Válvula de zona Oeste **Out3**: Es la válvula de zona de 2 vías encargada de desviar el flujo de líquido caloportador al campo de captadores donde se ha instalado la sonda **Sd3**. Deberá ser conectada entre los bornes nº 9 y 15 de la regleta de conexiones. Conectar el cable de tierra de la válvula en el borne de tierra de la regleta general de conexiones. Además, se deberá realizar un puente entre los bornes nº 11 y 14, para la alimentación del común del relé.



NOTA: Sonda de la parte superior del acumulador: Esta sonda se suministra montada en el acumulador. En este modo de funcionamiento (*modo 8*) se deberá extraer del portabulbos dicha sonda, e introducir en su lugar la sonda (o bulbo de termostato) de la fuente de energía externa.

DS-pack DUO

6.9 Modo 9



En este modo de funcionamiento el sistema de aprovechamiento solar para ACS es el estándar, con un campo de captadores solares instalados en 2 orientaciones (este / oeste), la mitad del campo de captadores orientados hacia el este y la otra mitad orientados hacia el oeste, de tal manera que, una parte trabaja una mitad del día (este: por la mañana) y la otra parte la otra mitad (oeste: por la tarde). Su funcionamiento consiste en habilitar el aprovechamiento solar si la temperatura de éste (leída en la sonda **Sd2**) es inferior a la consigna **L_{SA}** - 1 °C y deshabilitar el aprovechamiento solar cuando la temperatura del acumulador sea superior a la consigna **L_{SA}**.

Cuando el aprovechamiento solar está habilitado, la bomba solar incluida en el grupo hidráulico se conecta si la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (leída en **Sd1** ó **Sd3**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) sea superior al valor del parámetro **dt_{to}** (**Sd1 - Sd2 > dt_{to}** ó **Sd3 - Sd2 > dt_{to}**). La bomba solar incluida en el grupo hidráulico se desconecta cuando la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (**Sd1** ó **Sd3**) y la temperatura real del acumulador (**Sd2**) sea inferior al valor del parámetro **dt_F** (**Sd1 - Sd2 < dt_F** ó **Sd3 - Sd2 < dt_F**).

La válvula de 3 vías motorizada solar (**Out3**) desviará el flujo de líquido caloportador de la instalación solar a la orientación del campo de captadores que antes alcance la condición de diferencial de temperatura para la conexión de la bomba solar, descrito más arriba. La válvula no cambiará de orientación hasta que la parte que esté conectada no se desconecte y la otra orientación alcance el diferencial de temperatura necesario para su conexión. Por lo tanto, nunca estará circulando líquido caloportador por ambas orientaciones a la vez (funcionamiento "secuencial").

Una vez alcanzada la temperatura deseada del acumulador (**Sd2 > L_{SA}**) y, en consecuencia, estar deshabilitado el sistema de aprovechamiento solar, la centralita conectará la salida de relé **Out2** si la temperatura del campo de captadores (**Sd1** ó **Sd3**) supera el valor programado en el parámetro **L_{HC}** (Límite de máxima temperatura del captador). La salida **Out2** volverá a desconectarse cuando la temperatura de los captadores (**Sd1** ó **Sd3**) sea inferior a **L_{HC}** - 40 °C. Dependiendo de que la sonda que detecte dicha temperatura sea **Sd1** ó **Sd3**, la válvula de 3 vías desviará el flujo de líquido caloportador hacia la orientación de captadores correspondiente.

Además, este modo de funcionamiento permite incorporar en la instalación una fuente de energía externa auxiliar de apoyo, con el objetivo de mantener caliente el agua sanitaria de la parte

superior del acumulador de doble serpentín, para poder dar servicio de ACS aún cuando no haya aporte de energía solar. Dicha fuente de energía externa será independiente de la instalación solar en su funcionamiento y gestionará por sí sola el calentamiento del serpentín superior del acumulador **DS-pack DUO**, no interviniendo en dicho proceso la centralita de regulación integrada con el mismo.

Lista de parámetros:

En la siguiente tabla se describen todos los parámetros y funciones incluidas en el *modo 9* de funcionamiento:

Parámetros de usuario				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
tsa	Consigna de temperatura deseada en el agua del acumulador.	°C	2 ... 95	60
Parámetros técnicos				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
dto	Diferencial de temperatura de conexión bomba solar Out1 y la válvula de 3 vías Out3 , (Sd1-Sd2) ó (Sd3-Sd2).	°C	(dtF + 1) ... 31	6
dtF	Diferencial de temperatura de desconexión bomba solar Out1 y la válvula de 3 vías Out3 , (Sd1-Sd2) ó (Sd3-Sd2).	°C	1 ... (dto - 1)	4
tHc	Límite de temperatura máxima del captador. Temperatura máxima de seguridad del campo de captadores a la cual se deshabilita el sistema solar. Su propósito es proteger los componentes de la instalación solar de temperaturas elevadas.	°C	100 ... 150	140
tcl	Límite de temperatura mínima del captador. Temperatura mínima del campo de captadores a la cual se habilita el sistema solar.	°C	10 ... 90	10
tcf	Consigna de temperatura antihielo. Temperatura mínima de seguridad del campo de captadores a la cual se activa la función antihielo (ver "Funciones adicionales").	°C	-20 ... 10, oFF	0
bc1	Funcionamiento Relé 1 (Out1) (Bomba solar). Conectar y desconectar manualmente la bomba solar. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado "4.1 Pantalla y panel de mando".	valor	on / oFF / RUt	RUt
bc2	Funcionamiento Relé 2 (Out2). Conectar y desconectar manualmente el sistema de disipación de calor. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado "4.1 Pantalla y panel de mando".	valor	on / oFF / RUt	RUt
bc3	Funcionamiento Relé 3 (Out3). Conmutar manualmente el relé de la válvula de 3 vías motorizada. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado "4.1 Pantalla y panel de mando".	valor	on / oFF / RUt	RUt
cnF	Selector de "Modo de Funcionamiento". Mediante este parámetro se seleccionará el tipo de instalación solar que se quiere gestionar y para la cual se han instalado los componentes hidráulicos necesarios. Este parámetro deberá ser el primer parámetro a ajustar en una instalación. Cada vez que se modifica el valor de este parámetro la centralita DS-pack DUO realiza un RESET de todos los parámetros, actualizando el valor de los mismos al valor por defecto de fábrica. Una vez seleccionado un "modo de funcionamiento", éste quedará grabado hasta que se seleccione otro, permaneciendo activo incluso cuando se produzcan cortes de alimentación eléctrica o se realice un RESET general de la centralita (alimentando la centralita manteniendo pulsado el botón "SET").	valor	1 ... 11	9
cod	Código de seguridad. Clave de acceso a los parámetros técnicos (valor por defecto "0"). En caso de modificar esta clave y posteriormente no recordarla, realizando un RESET general se actualizará el código por defecto de fábrica, además del resto de los parámetros.	valor	0 ... 255	0

DS-pack DUO

Conexión eléctrica:


Para un correcto funcionamiento del *modo 9*, se deberán conectar los siguientes componentes hidráulicos y de control:

/ATENCIÓN: Antes de realizar cualquier intervención en el interior del portamandos asegurarse de desconectar el aparato de la red de suministro eléctrico.

- Sonda de captadores orientación Este **Sd1**: Esta sonda es suministrada de serie con el acumulador **DS-pack DUO**, en el embalaje de los captadores, para ser montada en el portasondas instalado en el campo de captadores con orientación Este (ver *"Manual de Instrucciones de los Captadores"*). La sonda **Sd1** deberá ser conectada entre los bornes nº 5 y 6 de la regleta de conexiones, según la figura.
- Sonda de acumulador **Sd2**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador.
- Sonda de captadores orientación Oeste **Sd3** (tipo Pt1000): Se deberá conectar entre los bornes nº 5 y 8 de la regleta de conexiones, desconectando previamente la sonda del intercambiador superior que se suministra montada. Esta sonda NO se suministra de serie con el acumulador **DS-pack DUO**, se deberá solicitar en opción (sonda de alta temperatura HT, código CELC000285). Al igual que la sonda Sd1, deberá ser montada en un portasondas instalado en el campo de captadores con orientación Oeste (ver *"Manual de Instrucciones de los Captadores"*).
- Bomba solar **Out1**: Es la bomba de circulación incorporada en el grupo hidráulico del acumulador. Cuando el grupo se suministre sin montar la bomba deberá ser conectada entre los bornes nº 13 y 15 de la regleta de conexiones y el cable de tierra de la bomba en el borne de tierra de la regleta de conexiones.
- Circuito disipador **Out2**: Dispositivo eléctrico de control de circulación (bomba de circulación, válvula motorizada, ...) del circuito de disipación de calor deberá ser conectado entre los bornes nº 12 y 15 de la regleta de conexiones. Conectar el cable de tierra del dispositivo en el borne de tierra de la regleta general de conexiones.
- Válvula de 3 vías motorizada **Out3**: Es la válvula de 3 vías encargada de desviar el flujo de líquido caloportador a una u otra orientación del campo de captadores. Deberá ser conectada en la salida conmutada **Out3**, bornes 9, 10 y 11 de la regleta de conexiones, teniendo especial cuidado con la vía que se active con cada señal de salida. Conectar el cable de tierra de la válvula en el borne de tierra de la regleta general de conexiones. Además, se deberá realizar un puente entre los bornes nº 11 y 14, para la alimentación del común del relé. En las siguientes figuras se describe las 2 maneras posibles de conexión, indicando la correspondencia de las vías de la válvula (A y B en el esquema hidráulico) con los bornes de conexión de la regleta.

NOTA: Sonda de la parte superior del acumulador: Esta sonda se suministra montada en el acumulador. En este modo de funcionamiento (*modo 9*) se deberá extraer del portabulbos dicha sonda, e introducir en su lugar la sonda (o bulbo de termostato) de la fuente de energía externa.


Válvula de 3 vías con 3 cables (Común + vía A + vía B)



El cable de apertura de la **vía A** (orientación donde se haya instalado la sonda **Sd1**) se deberá conectar en el borne nº 10 de la regleta de conexiones.

El cable de apertura de la **vía B** (orientación donde se haya instalado la sonda **Sd3**) se deberá conectar en el borne nº 9 de la regleta de conexiones.

Válvula de 3 vías con 2 cables (ON / OFF)




La válvula se deberá montar de tal forma que la vía que se mantiene cerrada cuando **"no hay tensión"** (indicada como **"NC"** en la figura) desvíe el flujo hacia la orientación donde se haya instalado la sonda de temperatura **Sd3**.

El cable de activación de la válvula se deberá conectar en el borne nº 9 de la regleta de conexiones, desviando el paso hacia la **vía NC** (orientación donde se haya instalado la sonda **Sd3**).

NOTA: Dependiendo del tipo de válvula (Normalmente Cerrada o Normalmente Abierta), leer detenidamente las instrucciones de la misma para asegurarse de realizar correctamente la conexión eléctrica e hidráulica.

6.10 Modo 10



En este modo de funcionamiento el sistema de aprovechamiento solar para ACS es el estándar, dando servicio a 2 acumuladores de ACS solares a la vez (en paralelo). Su funcionamiento consiste en habilitar el aprovechamiento solar si la temperatura de cualquiera de los acumuladores (leída en las sondas **Sd2** ó **Sd3**) es inferior a la consigna **LSA** - 1 °C y deshabilitar el aprovechamiento solar cuando la temperatura de los dos acumuladores sea superior a la consigna **LSA**.

Cuando el aprovechamiento solar está habilitado, la bomba solar del acumulador 1 (**Out1**), incluida en el grupo hidráulico, se conecta si la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (leída en **Sd1**) y la temperatura real del acumulador 1 (**Sd2**) sea superior al valor del parámetro **dt_{so}** ($Sd1 - Sd2 > dt_{so}$). A su vez, la bomba solar del acumulador 2 (**Out3**) se conecta si la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (**Sd1**) y la temperatura real del acumulador 2 (**Sd3**) sea superior al valor del parámetro **dt_{so}** ($Sd1 - Sd3 > dt_{so}$). La bomba solar del acumulador 1 (**Out1**), incluida en el grupo hidráulico, se desconecta cuando la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (**Sd1**) y la temperatura real del acumulador 1 (**Sd2**) sea inferior al valor del parámetro **dt_{sf}** ($Sd1 - Sd2 < dt_{sf}$). A su vez, la bomba solar del acumulador 2 (**Out3**) se desconecta cuando la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (**Sd1**) y la temperatura real del acumulador 2 (**Sd3**) sea inferior al valor del parámetro **dt_{sf}** ($Sd1 - Sd3 < dt_{sf}$).

Además, este modo de funcionamiento permite incorporar en la instalación una fuente de energía externa auxiliar de apoyo, con el objetivo de mantener caliente el agua sanitaria de la parte superior de los dos acumuladores de doble serpentín, para poder dar servicio de ACS aún cuando no haya aporte de energía solar. Dicha fuente de energía externa será independiente de la instalación solar en su funcionamiento y gestionará por sí sola el calentamiento de los serpentines superiores de los acumuladores solares, no interviniendo en dicho proceso la centralita de regulación integrada con el mismo.

Los dos acumuladores se calientan en paralelo, por lo que la instalación hidráulica de los mismos deberá ser realizada en paralelo, o bien, utilizar cada acumulador para una zona de servicio diferente.

DS-pack DUO

Lista de parámetros:

En la siguiente tabla se describen todos los parámetros y funciones incluidas en el *modo 10* de funcionamiento:


Parámetros de usuario				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
t_{SA}	Consigna de temperatura deseada en el agua del acumulador.	°C	2 ... 95	60
Parámetros técnicos				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
dt_o	Diferencial de temperatura de conexión de las bombas solares Out1 (Sd1-Sd2) y Out3 (Sd1-Sd3) .	°C	$(dt_F + 1) \dots 31$	6
dt_F	Diferencial de temperatura de desconexión de las bombas solares Out1 (Sd1-Sd2) y Out3 (Sd1-Sd3) .	°C	$1 \dots (dt_o - 1)$	4
t_{Hc}	Límite de temperatura máxima del captador. Temperatura máxima de seguridad del campo de captadores a la cual se deshabilita el sistema solar. Su propósito es proteger los componentes de la instalación solar de temperaturas elevadas.	°C	100 ... 150	140
t_{cL}	Límite de temperatura mínima del captador. Temperatura mínima del campo de captadores a la cual se habilita el sistema solar.	°C	10 ... 90	10
t_{cF}	Consigna de temperatura antihielo. Temperatura mínima de seguridad del campo de captadores a la cual se activa la función antihielo (ver "Funciones adicionales").	°C	-20 ... 10, oFF	0
FEc	Activación de la función de enfriamiento de captadores. Este parámetro habilitará o deshabilitará la función de enfriamiento de captadores (ver "Funciones adicionales").	valor	on / oFF	on
$bc1$	Funcionamiento Relé 1 (Out1) (Bomba acumulador 1). Conectar y desconectar manualmente la bomba. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado "4.1 Pantalla y panel de mando".	valor	on / oFF / RUt	RUt
$bc3$	Funcionamiento Relé 3 (Out3) (Bomba acumulador 2). Conectar y desconectar manualmente la bomba. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado "4.1 Pantalla y panel de mando".	valor	on / oFF / RUt	RUt
ϵ_{nF}	Selector de "Modo de Funcionamiento". Mediante este parámetro se seleccionará el tipo de instalación solar que se quiere gestionar y para la cual se han instalado los componentes hidráulicos necesarios. Este parámetro deberá ser el primer parámetro a ajustar en una instalación. Cada vez que se modifica el valor de este parámetro la centralita DS-pack DUO realiza un RESET de todos los parámetros, actualizando el valor de los mismos al valor por defecto de fábrica. Una vez seleccionado un "modo de funcionamiento", éste quedará grabado hasta que se seleccione otro, permaneciendo activo incluso cuando se produzcan cortes de alimentación eléctrica o se realice un RESET general de la centralita (alimentando la centralita manteniendo pulsado el botón "SET").	valor	1 ... 11	10
cod	Código de seguridad. Clave de acceso a los parámetros técnicos (valor por defecto "0"). En caso de modificar esta clave y posteriormente no recordarla, realizando un RESET general se actualizará el código por defecto de fábrica, además del resto de los parámetros.	valor	0 ... 255	0

Conexión eléctrica:


Para un correcto funcionamiento del *modo 10*, se deberán conectar los siguientes componentes hidráulicos y de control:

/ATENCIÓN: Antes de realizar cualquier intervención en el interior del portamandos asegurarse de desconectar el aparato de la red de suministro eléctrico.

- Sonda de captadores **Sd1**: Esta sonda es suministrada de serie con el acumulador **DS-pack DUO**, en el embalaje de los captadores, para ser montada en el portasondas instalado en el campo de captadores (ver *"Manual de Instrucciones de los Captadores"*). La sonda **Sd1** deberá ser conectada entre los bornes nº 5 y 6 de la regleta de conexiones, según la figura.
- Sonda de acumulador 1 **Sd2**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador.
- Sonda de acumulador 2 **Sd3**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador principal. En este modo de funcionamiento (*modo 10*) se deberá extraer dicha sonda del portabulbos del intercambiador superior del acumulador principal e introducirla en el portabulbos del 2º acumulador.
- Bomba solar **Out1**: Es la bomba de circulación incorporada en el grupo hidráulico del acumulador. Cuando el grupo se suministre sin montar la bomba deberá ser conectada entre los bornes nº 13 y 15 de la regleta de conexiones y el cable de tierra de la bomba en el borne de tierra de la regleta de conexiones.
- Bomba solar **Out3**: Es la bomba de carga que se deberá instalar en el segundo interacumulador y deberá ser conectada entre los bornes nº 9 y 15 de la regleta de conexiones. Conectar el cable de tierra de la bomba en el borne de tierra de la regleta de conexiones. Además, se deberá realizar un puente entre los bornes nº 11 y 14, para la alimentación del común del relé.



NOTA: La sonda (o bulbo de termostato) de la fuente de energía externa se deberá introducir en la vaina portabulbos del intercambiador superior del acumulador principal **DS-pack DUO**, donde estaba introducida la sonda **Sd3** suministrada con el equipo.



En este modo de funcionamiento el sistema de aprovechamiento solar para ACS es el estándar, dando servicio a 2 acumuladores de ACS solares a la vez (en paralelo), además la centralita es capaz de gestionar un circuito de disipación de calor del campo de captadores, con el objetivo de proteger de sobretensión los mismos. Su funcionamiento consiste en habilitar el aprovechamiento solar si la temperatura de cualquiera de los acumuladores (leída en las sondas **Sd2** ó **Sd3**) es inferior a la consigna **LSA** - 1 °C y deshabilitar el aprovechamiento solar cuando la temperatura de los dos acumuladores sea superior a la consigna **LSA**.

Cuando el aprovechamiento solar está habilitado, la bomba solar del acumulador 1 (**Out1**), incluida en el grupo hidráulico, se conecta si la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (leída en **Sd1**) y la temperatura real del acumulador 1 (**Sd2**) sea superior al valor del parámetro **dtLo** ($Sd1 - Sd2 > dtLo$). A su vez, la bomba solar del acumulador 2 (**Out3**) se conecta si la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (**Sd1**) y la temperatura real del acumulador 2 (**Sd3**) sea superior al valor del parámetro **dtLo** ($Sd1 - Sd3 > dtLo$). La bomba solar del acumulador 1 (**Out1**), incluida en el grupo hidráulico, se desconecta cuando la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (**Sd1**) y la temperatura real del acumulador 1 (**Sd2**) sea inferior al valor del parámetro **dtF** ($Sd1 - Sd2 < dtF$). A su vez, la bomba solar del acumulador 2 (**Out3**) se desconecta cuando la diferencia de temperatura entre el campo de captadores (**Sd1**) y la temperatura real del acumulador 2 (**Sd3**) sea inferior al valor del parámetro **dtF** ($Sd1 - Sd3 < dtF$).

Una vez alcanzada la temperatura deseada en los dos acumuladores (**Sd2** > **LSA** y **Sd3** > **LSA**) y, en consecuencia, estar deshabilitado el sistema de aprovechamiento solar, la centralita conectará la salida de relé **Out2** si la temperatura del campo de captadores (**Sd1**) supera el valor programado en el parámetro **LHc** (Límite de máxima temperatura del captador). La salida **Out2** volverá a desconectarse cuando la temperatura de los captadores (**Sd1**) sea inferior a **LHc** - 40 °C.

Además, este modo de funcionamiento permite incorporar en la instalación una fuente de energía externa auxiliar de apoyo, con el objetivo de mantener caliente el agua sanitaria de la parte superior de los dos acumuladores de doble serpentín, para poder dar servicio de ACS aún cuando no haya aporte de energía solar. Dicha fuente de energía externa será independiente de la instalación solar en su funcionamiento y gestionará por sí sola el calentamiento de los serpentines superiores de los acumuladores solares, no interviniendo en dicho proceso la centralita de regulación integrada con el mismo.

Los dos acumuladores se calientan en paralelo, por lo que la instalación hidráulica de los mismos deberá ser realizada en paralelo, o bien, utilizar cada acumulador para una zona de servicio diferente.

Lista de parámetros:

En la siguiente tabla se describen todos los parámetros y funciones incluidas en el *modo 11* de funcionamiento:

Parámetros de usuario				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
<i>tSA</i>	Consigna de temperatura deseada en el agua del acumulador.	°C	2 ... 95	60
Parámetros técnicos				
Param.	Descripción	Ud.	Rango	De serie
<i>dto</i>	Diferencial de temperatura de conexión de las bombas solares Out1 (Sd1-Sd2) y Out3 (Sd1-Sd3) .	°C	(<i>dteF</i> + 1) ... 31	6
<i>dteF</i>	Diferencial de temperatura de desconexión de las bombas solares Out1 (Sd1-Sd2) y Out3 (Sd1-Sd3) .	°C	1 ... (<i>dto</i> - 1)	4
<i>tHc</i>	Límite de temperatura máxima del captador. Temperatura máxima de seguridad del campo de captadores a la cual se deshabilita el sistema solar. Su propósito es proteger los componentes de la instalación solar de temperaturas elevadas.	°C	100 ... 150	140
<i>tcl</i>	Límite de temperatura mínima del captador. Temperatura mínima del campo de captadores a la cual se habilita el sistema solar.	°C	10 ... 90	10
<i>tcf</i>	Consigna de temperatura antihielo. Temperatura mínima de seguridad del campo de captadores a la cual se activa la función antihielo (ver " <i>Funciones adicionales</i> ").	°C	-20 ... 10, <i>oFF</i>	0
<i>bc1</i>	Funcionamiento Relé 1 (Out1) (Bomba acumulador 1). Conectar y desconectar manualmente la bomba. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado " <i>4.1 Pantalla y panel de mando</i> ".	valor	<i>on</i> / <i>oFF</i> / <i>RUt</i>	<i>RUt</i>
<i>bc2</i>	Funcionamiento Relé 2 (Out2). Conectar y desconectar manualmente el sistema de disipación de calor. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado " <i>4.1 Pantalla y panel de mando</i> ".	valor	<i>on</i> / <i>oFF</i> / <i>RUt</i>	<i>RUt</i>
<i>bc3</i>	Funcionamiento Relé 3 (Out3) (Bomba acumulador 2). Conectar y desconectar manualmente la bomba. Los leds indicadores señalarán su estado, según lo descrito en el apartado " <i>4.1 Pantalla y panel de mando</i> ".	valor	<i>on</i> / <i>oFF</i> / <i>RUt</i>	<i>RUt</i>
<i>cnF</i>	Selector de " Modo de Funcionamiento ". Mediante este parámetro se seleccionará el tipo de instalación solar que se quiere gestionar y para la cual se han instalado los componentes hidráulicos necesarios. Este parámetro deberá ser el primer parámetro a ajustar en una instalación. Cada vez que se modifica el valor de este parámetro la centralita DS-pack DUO realiza un RESET de todos los parámetros, actualizando el valor de los mismos al valor por defecto de fábrica. Una vez seleccionado un "modo de funcionamiento", éste quedará grabado hasta que se seleccione otro, permaneciendo activo incluso cuando se produzcan cortes de alimentación eléctrica o se realice un RESET general de la centralita (alimentando la centralita manteniendo pulsado el botón "SET").	valor	1 ... 11	11
<i>cod</i>	Código de seguridad. Clave de acceso a los parámetros técnicos (valor por defecto "0"). En caso de modificar esta clave y posteriormente no recordarla, realizando un RESET general se actualizará el código por defecto de fábrica, además del resto de los parámetros.	valor	0 ... 255	0


DS-pack DUO

Conexión eléctrica:

Para un correcto funcionamiento del *modo 11*, se deberán conectar los siguientes componentes hidráulicos y de control:

/ATENCIÓN: Antes de realizar cualquier intervención en el interior del portamandos asegurarse de desconectar el aparato de la red de suministro eléctrico.

- Sonda de captadores **Sd1**: Esta sonda es suministrada de serie con el acumulador **DS-pack DUO**, en el embalaje de los captadores, para ser montada en el portasondas instalado en el campo de captadores (ver "*Manual de Instrucciones de los Captadores*"). La sonda **Sd1** deberá ser conectada entre los bornes nº 5 y 6 de la regleta de conexiones, según la figura.
- Sonda de acumulador 1 **Sd2**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador.
- Sonda de acumulador 2 **Sd3**: Esta sonda se suministra montada en el acumulador principal. En este modo de funcionamiento (*modo 11*) se deberá extraer dicha sonda del portabulbos del intercambiador superior del acumulador principal e introducirla en el portabulbos del 2º acumulador.
- Bomba solar **Out1**: Es la bomba de circulación incorporada en el grupo hidráulico del acumulador. Cuando el grupo se suministre sin montar la bomba deberá ser conectada entre los bornes nº 13 y 15 de la regleta de conexiones y el cable de tierra de la bomba en el borne de tierra de la regleta de conexiones.
- Circuito disipador **Out2**: Dispositivo eléctrico de control de circulación (bomba de circulación, válvula motorizada, ...) del circuito de disipación de calor deberá ser conectado entre los bornes nº 12 y 15 de la regleta de conexiones. Conectar el cable de tierra del dispositivo en el borne de tierra de la regleta de conexiones.
- Bomba solar **Out3**: Es la bomba de circulación de carga que se deberá instalar en el segundo interacumulador y deberá ser conectada entre los bornes nº 9 y 15 de la regleta de conexiones. Conectar el cable de tierra de la bomba en el borne de tierra de la regleta de conexiones. Además, se deberá realizar un puente entre los bornes nº 11 y 14, para la alimentación del común del relé.



NOTA: La sonda (o bulbo de termostato) de la fuente de energía externa se deberá introducir en la vaina portabulbos del intercambiador superior del acumulador principal **DS-pack DUO**, donde estaba introducida la sonda **Sd3** suministrada con el equipo.

7 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

7.1 Desembalaje

El equipo solar **DS-pack DUO** se suministra de fábrica embalado en 1 o 2 bultos dependiendo del volumen del acumulador y del número de captadores. Cuando sean 2 bultos: el interacumulador solar se suministra por un lado y el conjunto de captadores por el otro. Una vez recibido el producto y haber desembalado los bultos, asegurarse de haber recibido los siguientes componentes, dentro de cada embalaje:

Interacumulador solar:

- Interacumulador de doble intercambiador de 300, 500 ó 750 litros, según modelo seleccionado.
- Bolsa de documentación con el manual de instrucciones y el certificado de garantía.
- Conjunto hidráulico:
 - Grupo hidráulico aislado.
 - 4 racores telescópicos de conexión.
 - Tapón macho de 1 1/4" (para tapar la toma de la resistencia).
 - 2 tubos de cobre aislados con coquilla: tubo de ida y tubo de retorno solar.

Conjunto de captadores:

- Captadores solares, cantidad según el modelo seleccionado (ver "*Descripción del equipo*").
- Una caja de racores de conexión de captadores, correspondiente al modelo seleccionado. En esta caja se incluye un **codo portasondas** y una **sonda solar de captadores**.

7.2 Ubicación del equipo

El acumulador **DS-pack DUO** deberá ser ubicado en un local interior del edificio y se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones a la hora de seleccionar y adecuar el mismo:

- Hay que tener en cuenta el peso del acumulador lleno, a la hora de elegir el emplazamiento del acumulador (máxima carga mecánica permitida por el suelo del local).
- El local debe estar protegido de las inclemencias meteorológicas y del riesgo de heladas. El local no puede ser polvoriento, ni tener una atmósfera corrosiva.
- El acumulador debe ubicarse lo más cerca posible de los captadores solares y de los puntos de consumo de ACS para reducir las pérdidas de calor de las tuberías.
- Dejar una altura libre suficiente encima del acumulador para poder realizar labores de mantenimiento (desmontaje de la vaina portabulbos).


DS-pack DUO

7.3 Montaje del grupo hidráulico

El equipo **DS-pack DUO** incorpora un grupo hidráulico solar encargado de bombear el líquido caloportador de la instalación. En los modelos en los que este grupo no este montado deberá ser montado sobre el intercambiador según las siguientes instrucciones. El acumulador y el grupo hidráulico están especialmente diseñados para que este montaje se realice de forma muy sencilla, siguiendo detenidamente las siguientes instrucciones:

/ATENCIÓN: Antes de realizar cualquier intervención en el interior del portamandos asegurarse de desconectar el aparato de la red de suministro eléctrico.

- 1 - Montar y sellar adecuadamente los racores telescópicos en las dos tomas inferiores del grupo hidráulico y en las dos tomas del intercambiador solar del acumulador, según lo indicado en la figura.
- 2 - Conectar el extremo largo de los dos tubos de cobre aislados en las tomas inferiores del grupo hidráulico, mediante los racores telescópicos. El tubo más corto en el ramal "azul" (retorno solar) y el tubo más largo en el ramal "rojo" (ida solar).
- 3 - Abrir la tapa superior del portamandos, desatornillando los dos tornillos de sujeción.
- 4 - Sujetando el grupo hidráulico en el soporte del acumulador, pasar el cable de la bomba del grupo hidráulico a través del pasacables indicado en la figura hasta que asome en el interior del portamandos y dejar el grupo hidráulico colgado del soporte.
- 5 - Manteniendo el grupo hidráulico colgado del soporte conectar el extremo corto de cada tubo de cobre aislado en las tomas del intercambiador solar del acumulador, mediante los racores telescópicos.
- 6 - Apretar bien las 4 conexiones telescópicas. El grupo hidráulico quedará montado.
- 7 - El grupo hidráulico dispone de una toma para la conexión de un vaso de expansión solar en su parte superior izquierda (al lado de la válvula de seguridad), que es imprescindible montar para el correcto funcionamiento del circuito solar. **DOMUSA** ofrece en opción una gama de vasos de expansión especialmente diseñados para ser montados sobre el acumulador **DS-pack DUO**, que cubre las necesidades de toda la gama de modelos ofertada. Aún así, si se opta por montar el vaso de expansión en otro lugar de la instalación, asegurarse de montar un tapón en la toma prevista para ello en el grupo hidráulico.
- 8 - Una vez montado el grupo hidráulico se deberá realizar la conexión eléctrica de la bomba de circulación solar, según las indicaciones del "modo de funcionamiento" seleccionado (ver "Funcionamiento").
- 9 - El acumulador DS-pack DUO incorpora en su costado derecho una toma para montar una resistencia de apoyo opcional, que en caso de no ser utilizada deberá ser convenientemente taponada con el tapón macho de 1 1/4" suministrado con el conjunto hidráulico.




7.4 Instalación del circuito solar

El montaje e instalación del circuito solar (campo de captadores, acumulador y tuberías de conexión) deberá ser realizado por personal suficientemente cualificado y teniendo en cuenta las diferentes directivas, normativas y disposiciones locales en materia de instalación, manipulación, seguridad laboral, etc., que en función de la zona de instalación pueden variar.

El cálculo y dimensionamiento del circuito hidráulico solar dependerá de las longitudes de tubería, emplazamiento del campo de captadores respecto al emplazamiento del acumulador, de la cantidad de captadores y su distribución en baterías, etc. Por lo que cada instalación requiere de un cálculo personalizado que deberá realizarse de acuerdo y aplicando las fórmulas de cálculo, recomendaciones y requisitos exigidos en la legislación vigente, en particular en España, el Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) y disposiciones de ámbito local y autonómico. Para facilitar dicho proceso de cálculo, **DOMUSA** pone a disposición del instalador en su página web www.domusa.es un programa de cálculo de instalaciones solares.

La conexión entre el grupo hidráulico y el campo de captadores se realizará de manera que el ramal "azul" (retorno solar) se conectará con la parte inferior de los captadores y el ramal "rojo" (ida solar) se conectará con la parte superior de los captadores, según lo indicado en la figura y siguiendo las siguientes recomendaciones:

- Antes del conexionado del campo de captadores con el acumulador se debe hacer una limpieza interior a fondo de los tubos de la instalación.
- Si el campo de captadores se compone de varias baterías, se recomienda intercalar llaves de corte en la ida y retorno de cada una, con el fin de simplificar los trabajos de mantenimiento. El grupo hidráulico integrado en el equipo **DS-pack DUO** incorpora 2 llaves de corte para tal fin, una por cada ramal.
- En la parte superior de cada batería de captadores se debe instalar un purgador o dispositivo de purga, que facilite el adecuado purgado del aire de la instalación solar. Un mal purgado de la instalación solar puede provocar una reducción importante en el aprovechamiento solar y ruidos en la misma.
- A su vez, se recomienda prever una toma con llave de corte en la parte superior de cada batería de captadores con el propósito de poder montar un manómetro de presión, para facilitar las operaciones de puesta en marcha y mantenimiento.
- Será imprescindible instalar un vaso de expansión en el circuito solar (ver *"Kit de vaso de expansión"*).
- La tubería de evacuación de la válvula de seguridad de 0,6 MPa (6 bar), incluida en el grupo hidráulico, debe ser conducida a un desagüe.
- Todas las tuberías de la instalación solar deberán estar adecuadamente aisladas, cumpliendo como mínimo los requisitos de espesor y calidad exigidos en la reglamentación vigente (RITE).



DS-pack DUO

7.5 Acumulador

El acumulador **DS-pack DUO** está preparado para estar conectado permanentemente al suministro de agua de la red, mediante la toma de entrada de agua fría. Ver apartado "Características Técnicas", donde se indican presiones máximas.

La instalación hidráulica debe ser efectuada por personal cualificado, respetando la reglamentación de instalación vigente.

El equipo **DS-pack DUO** se compone de un interacumulador en acero inoxidable, cuyo intercambio de calor se realiza mediante un serpentín inmerso en el agua caliente sanitaria acumulada en el mismo, por lo que, el intercambio de calor se hace de manera indirecta, es decir, el agua sanitaria no está en contacto directo con los captadores solares. El líquido caloportador pasa por los captadores absorbiendo la energía aportada por el sol y transmitiéndola al agua sanitaria a través del intercambiador de serpentín.

El acumulador **DS-pack DUO** está aislado en toda su superficie por poliuretano expandido de 50 mm de espesor, minimizando las pérdidas de calor y optimizando la eficiencia de la instalación solar.

La especial concepción del interacumulador y la normativa vigente, obligan a cumplimentar como mínimo los puntos que a continuación se relacionan:

- El circuito de A.C.S. deberá ir provisto de válvula de seguridad tarada a 0,7 MPa (7 bar) (Para los modelos DS-pack DUO 300 y DS-pack DUO 500 **DOMUSA** ofrece en su catálogo válvulas de seguridad apropiadas para este propósito).
- La tubería de evacuación de la válvula de seguridad de ACS debe ser conducida a un desagüe.
- Se recomienda instalar un vaso de expansión de ACS (Para los modelos DS-pack DUO 300 y DS-pack DUO 500 **DOMUSA** ofrece en su catálogo vasos de expansión de ACS apropiados para este propósito).
- Colocar manguitos dieléctricos en las conexiones del circuito de A.C.S. cuando la tubería principal sea de cobre (Para los modelos DS-pack DUO 300 y DS-pack DUO 500 **DOMUSA** ofrece en su catálogo manguitos dieléctricos apropiadas para este propósito).
- Cuando la presión de suministro de agua sanitaria sea superior a 0,7 MPa (7 bar), ha de preverse un reductor de presión.
- En zonas geográficas donde las condiciones del agua son especialmente agresivas (concentraciones de cloruros superiores a 250 mg/cm³) se recomienda la instalación de protección catódica en el interior del acumulador (**DOMUSA** ofrece en su catálogo protecciones catódicas apropiadas para este propósito).

/ATENCIÓN: NO seguir alguna de las indicaciones arriba mencionadas puede provocar serios daños en la instalación de agua caliente sanitaria y un acortamiento de la vida útil del producto.

7.6 Captadores solares

El equipo **DS-pack DUO** se suministra con captadores solares **DS-class**, especialmente diseñados para optimizar el aprovechamiento solar para la producción de A.C.S. de estos equipos. Dependiendo del modelo de equipo seleccionado se ofrece una amplia gama de número de captadores, desde 2 hasta 6 unidades, combinados con las capacidades de acumulación adecuadas a las exigencias de la normativa vigente y optimizando al máximo el ratio de servicio .vs. aprovechamiento solar de la instalación.

Los captadores solares **DS-class** son captadores planos de tipo "parrilla" compuestos por 2 colectores horizontales (uno en la parte superior y el otro en la parte inferior) de tubo de cobre de

Ø18 mm. unidos por 9 tubos rectos verticales de cobre de Ø8 mm. formando una parrilla. La carcasa exterior es de aluminio, lo cual asegura una larga duración. El aislamiento en lana de roca combinado con el absorbedor selectivo, ofrecen un excelente aislamiento térmico y una óptima absorción de la radiación solar. Las conexiones hidráulicas roscadas (3/4" M) facilitan las labores de montaje y conexión del campo de captadores con el sistema de aprovechamiento solar. Para obtener información técnica detallada y realizar correctamente su instalación y montaje seguir detenidamente el *"Manual de instrucciones de instalación"* suministrado con los captadores.

DS-pack DUO

7.7 Soportes

DOMUSA dispone en su catálogo de una amplia oferta de soportes especialmente diseñados para el montaje de captadores **DS-class** sueltos y en baterías de captadores sobre cualquier tipo de tejado o superficie:

- Instalación sobre tejado inclinado sobre teja.
- Instalación sobre tejado inclinado sobre teja de pizarra.
- Instalación sobre tejado inclinado encastrado (integrado).
- Instalación sobre tejado o suelo plano.

Para su correcto montaje se deberán seguir detenidamente las instrucciones descritas en el manual incluido con cada soporte.

7.8 Emplazamiento de los captadores solares

La elección del emplazamiento del captador solar es muy importante, ya que un emplazamiento inapropiado puede conllevar una reducción de la eficiencia del circuito solar, debido a una orientación incorrecta, sombras sobre el captador solar, etc.

Para un correcto emplazamiento del captador solar se deberán seguir detenidamente los métodos de cálculo y tablas de referencia citados en el "Código Técnico de la Edificación" (CTE, Sección HE 4). **DOMUSA** pone a disposición del instalador un programa informático de cálculo, solicitándolo a través de la página web www.domusa.es, que le ayudará a calcular el emplazamiento, el campo de captadores necesario y los datos técnicos de instalación necesarios para cumplir con los requisitos exigidos en el CTE.

No obstante, se recomienda tener en cuenta las siguientes indicaciones a la hora de elegir un emplazamiento idóneo:


- Antes de elegir la ubicación, hay que tener en cuenta la accesibilidad del sitio, tanto para la instalación, como para las labores de mantenimiento del captador solar.
- El captador solar debe estar **orientado hacia el Sur**.
- El captador solar debe ser instalado a nivel, de forma que la parte superior quede horizontal.
- **En instalaciones realizadas con soportes integrados, la inclinación mínima debe ser de 16°.**
- Se deberán ubicar los captadores a una distancia adecuada de objetos o de otros captadores, que evite la proyección de sombra sobre ellos.
- Las pérdidas por orientación, inclinación y sombras no deberán superar los valores máximos indicados en el Código Técnico de la Edificación (CTE).

7.9 Conexión eléctrica

El equipo va preparado para su conexión a ~220/230 Vac 50 Hz, en los bornes nº 1 y 2 de la regleta general de conexiones, ver "*Esquema eléctrico*". **No se olvide realizar la conexión a tierra.**

La conexión eléctrica de los equipos **DS-pack DUO** debe ser realizada por personal cualificado y toda modificación de la misma solo puede ser realizada por el SAT oficial.

Para facilitar su conexión, el acumulador dispone en su parte posterior y lateral izquierda de dos orificios pasacables que se comunican con el interior del portamandos a través del hueco central del acumulador (A->B->C->D), por el cual, se deben introducir la manguera de alimentación eléctrica y el resto de cableado de la instalación solar (sondas de temperatura, cables de bombas auxiliares, ...).



Para realizar la conexión del resto de componentes de la instalación (sondas, bombas de circulación, ...) seguir detenidamente las instrucciones indicadas en cada "**modo de funcionamiento**", en el apartado "*Funcionamiento*". A la hora de realizar la conexión eléctrica se recomienda seguir las siguientes indicaciones:

- Por seguridad, antes de realizar cualquier intervención en el interior del portamandos asegurarse de desconectar el aparato de la red de suministro eléctrico.
- La sección mínima de cable de alimentación general del equipo deberá ser de 4 mm^2 , para prever la posible conexión de una resistencia opcional de un máximo de 3.500 W. Si no está prevista la instalación de ninguna resistencia, la sección de cable podrá reducirse a un mínimo de 1 mm^2 .
- Se recomienda interponer un interruptor bipolar (como mínimo de 16 A), con un mínimo de 3 mm de distancia entre contactos, para facilitar la desconexión del equipo de la red eléctrica a la hora de realizar trabajos de reparación y mantenimiento.
- Cuando la longitud del cable de las sondas de temperatura sea mayor de 10 metros, éstos deberán conducirse, hasta el equipo, separados de los cables con tensión.
- Cuando la longitud del cable de las sondas de temperatura sea mayor de 50 metros, éste deberá ser de una sección mínima de $2,5 \text{ mm}^2$.
- La instalación eléctrica debe realizarse mediante canalización fija.

7.10 Líquido caloportador

El circuito solar de los equipos **DS-pack DUO** deberá llenarse de un líquido caloportador compuesto por una mezcla de líquido anticongelante (propilenglicol o etilenglicol) y agua en la proporción necesaria para proteger de las temperaturas más bajas previstas en la zona geográfica donde sea instalado.

Para el cálculo de la cantidad de líquido anticongelante se deberá calcular primeramente el volumen total de la instalación solar, teniendo en cuenta la cantidad de captadores montados, el volumen del intercambiador del acumulador (ver "*Características técnicas*") y el volumen de la instalación de tubería. A su vez se deberá calcular el porcentaje en volumen de líquido anticongelante necesario para proteger la instalación, mediante las tablas de cálculo suministradas por el fabricante del glicol. Aplicando dicho porcentaje al volumen total de la instalación se obtendrá la cantidad total de líquido anticongelante necesaria.

Para el cálculo del porcentaje de anticongelante a utilizar se deberá utilizar el dato de temperatura mínima histórica de la localidad donde se instala el circuito solar, que se podrá obtener de tablas

DS-pack DUO

suministradas por los institutos meteorológicos, entidades oficiales nacionales como el IDAE o las correspondientes entidades a nivel local y autonómicas.

DOMUSA ofrece en opción líquido anticongelante (propilenglicol) cuya tabla de protección es la siguiente:

% de LÍQUIDO ANTICONGELANTE	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Punto de congelación en °C ± 2	-5	-7	-10	-13	-17	-22	-27	-34	-40	-51

Una vez llena la instalación es recomendable chequear la proporción de anticongelante del circuito mediante un densímetro, o el nivel de protección mediante un refractómetro adecuado para ello.

/ATENCIÓN: DOMUSA no se responsabilizará de las roturas de captadores producidas en instalaciones donde no se haya utilizado líquido anticongelante o la proporción de la mezcla agua/glicol no sea la adecuada.

/ATENCIÓN: El líquido anticongelante deberá utilizarse siempre mezclado con agua, de lo contrario podría deteriorar la instalación.

/ATENCIÓN: Al realizar cualquier renovación del líquido caloportador del circuito solar asegurarse de llenar la instalación con la mezcla de agua/glicol adecuada.

7.11 Resistencia de apoyo (opcional)

El acumulador **DS-pack DUO** es susceptible opcionalmente de incorporar una resistencia eléctrica de apoyo. El encendido y apagado de la resistencia se realizará mediante el interruptor **(3)** previsto en el frente portamandos del acumulador. Dicha resistencia incluye dentro de su cuerpo principal un termostato regulable, mediante el cual se podrá seleccionar la temperatura de ACS que se desea obtener. Para acceder a dicho termostato se deberá retirar la tapa que cubre la resistencia.

El acumulador **DS-pack DUO** incorpora una toma de 1 1/4" para el montaje de dicha resistencia. **DOMUSA** ofrece en su catálogo una amplia gama de resistencias eléctricas, desde 1500 W hasta 3500 W, especialmente adecuadas para su uso con los acumuladores DS-pack DUO.

En caso de optar por **NO** instalar dicha resistencia, asegurarse de taponar la toma prevista con el tapón de 1 1/4" suministrado en la caja del conjunto hidráulico del equipo.

7.12 Kit de vaso de expansión (opcional)

Como ya se ha indicado en apartados anteriores, el circuito solar del **DS-pack DUO** deberá ir provisto de un vaso de expansión capaz de absorber las dilataciones del líquido caloportador y evitar sobrepresiones en la instalación.


El cálculo de dicho vaso de expansión dependerá principalmente del volumen de líquido del circuito, las temperaturas y las alturas manométricas del mismo, por lo que, para cada instalación se deberá realizar un cálculo adaptado a la misma. Para facilitar dicho proceso de cálculo, **DOMUSA** pone a disposición del instalador en su página web www.domusa.es un programa de cálculo de instalaciones solares (válido para vasos de expansión cerrados).

Si se opta por instalar un vaso de expansión cerrado, **DOMUSA** ofrece en su catálogo una completa gama de Kits de vaso de expansión, que incluyen el vaso de expansión y los componentes necesarios para su montaje integrado en el acumulador DS-pack DUO. La gama se compone de dos capacidades, 12 litros para los modelos DS-pack DUO 300 y DS-pack DUO 500, y 18 litros para el modelo DS-pack DUO 750. Para su correcto montaje seguir detenidamente las *"Instrucciones de montaje"* adjuntas con el Kit.

8 LLENADO DEL CIRCUITO SOLAR

Una vez realizada la instalación hidráulica completa del circuito solar y haber calculado la mezcla de agua y anticongelante adecuada a la zona geográfica donde se ha instalado el equipo, se procederá al llenado de la instalación. El llenado se deberá realizar en condiciones atmosféricas **NO** soleadas (días nublados, a primeras horas de la mañana o a últimas de la tarde), o bien, con el campo de captadores tapado, para evitar sobretensiones, aumentos de presión debidas al calor y ebulliciones durante el proceso de llenado.

El llenado se realizará por cualquiera de las dos tomas de llenado/vaciado previstas en el grupo hidráulico **DS-pack DUO** y deberán abrirse las llaves de corte (azul y roja) de los dos ramales del grupo a la mitad (45°) con el objetivo anular las válvulas antirretorno integradas en ellas y abrir completamente el circuito solar. Las llaves de corte deberán abrirse de tal forma que el símbolo "+" del borde de las mismas quede en la vertical del ramal correspondiente, según lo indicado en la figura. El líquido anticongelante se introducirá en el circuito mediante bombas de carga adecuadas para dicho propósito. Se deberá realizar de manera lenta, permitiendo a los purgadores previstos en la instalación expulsar el aire (purgadores de los captadores, separador de aire del grupo hidráulico, ...).



Primeramente se deberá realizar el llenado del líquido anticongelante calculado para obtener la mezcla adecuada, para posteriormente llenar el resto de la instalación con agua de red. Cuando la dureza del agua es superior a los 25-30 °F, se prescribe el uso de agua desmineralizada o convenientemente tratada.

La presión de llenado leída en el manómetro del grupo hidráulico integrado en el acumulador dependerá de la diferencia de altura manométrica entre el campo de captadores y el acumulador solar. Según las exigencias de la legislación vigente, el circuito solar se deberá llenar de tal forma que en el punto más alto del campo de captadores se asegure una presión mínima de 0,15 MPa (1,5 bar). Por lo tanto, a modo de ejemplo, teniendo en cuenta que 10 metros de altura geométrica son 0,1 MPa (1 bar) de presión, una instalación cuyo campo de captadores se sitúa 10 metros por encima del acumulador se deberá llenar a una presión de 0,15 MPa (2,5 bar), leídos en el manómetro del grupo hidráulico. A la hora de seleccionar la presión de llenado habrá que tener especial atención con la válvula de seguridad de 0,6 MPa (6 bar) incorporada en el grupo hidráulico, por lo que, en ese punto no se podrá llenar la instalación a más de 0,6 MPa (6 bar) de presión.

Una vez llenado el circuito con líquido caloportador, se deberá proceder al purgado de la instalación. El kit hidráulico integrado en el acumulador incorpora un separador de aire encargado de atrapar las burbujas de aire que lo atraviesan. Dicho separador de aire dispone de un purgador manual para la descarga de dichas burbujas de aire, por lo que, se recomienda abrir repetidas veces dicho purgador durante el proceso de purgado, para eliminar el aire acumulado en el separador. A su vez, con el objetivo de mezclar adecuadamente el agua con el líquido anticongelante e ir arrastrando las burbujas de aire de la instalación hacia el separador de aire, se recomienda poner en marcha manualmente la bomba de circulación solar. Para encender la bomba manualmente, ajustar el valor

DS-pack DUO

del parámetro **bc1** del menú técnico a "**on**" (ver "*Centralita de regulación solar*"). Una vez purgado y llenado el circuito a presión, comprobar la estanqueidad del mismo en toda su longitud y recorrido.

Se recomienda chequear la proporción de anticongelante del circuito mediante un densímetro, o bien, el punto de congelación de la mezcla agua/glicol mediante un refractómetro adecuado para ello.

/ATENCIÓN: DOMUSA no se responsabilizará de las roturas de captadores producidas en instalaciones donde no se haya utilizado líquido anticongelante o la proporción de la mezcla agua/glicol no sea la adecuada.


/ATENCIÓN: El líquido anticongelante deberá utilizarse siempre mezclado con agua, de lo contrario podría deteriorar la instalación.

/ATENCIÓN: Al realizar cualquier renovación del líquido caloportador asegurarse de llenar la instalación con la mezcla de agua/glicol adecuada.

9 REGULACIÓN DEL CAUDAL DEL CIRCUITO SOLAR

Para obtener el máximo aprovechamiento solar y un óptimo funcionamiento del conjunto del circuito solar **DS-pack DUO + captadores DS-class** es imprescindible ajustar el caudal de circulación de la instalación a un valor óptimo dependiendo del número de captadores instalados. Para los captadores **DS-class** suministrados con el equipo, el caudal óptimo por cada captador es **1,73 l/min** (0,1032 m³/h).

La regulación de caudal se efectuará mediante la válvula reguladora incorporada en el grupo hidráulico **DS-pack DUO** y se medirá en el visor de flujo que integra dicha válvula. Se recomienda realizar la regulación en condiciones atmosféricas **NO** soleadas (días nublados, a primeras horas de la mañana o a últimas de la tarde), o bien, con el campo de captadores tapado.



Seguir los pasos indicados a continuación para efectuar la regulación del caudal del circuito solar:

- 1 - Asegurarse de que la instalación está llena y convenientemente purgada.
- 2 - Abrir completamente las dos llaves de corte del grupo hidráulico y cualquier otra llave montada en el circuito.
- 3 - Poner en marcha manualmente la bomba de circulación solar Out1, seleccionando "**on**" en el parámetro **bc1** del menú técnico (ver "*Centralita de regulación solar*").
- 4 - Regular el caudal, cerrando o abriendo la válvula de regulación hasta leer en el visor el caudal deseado (1,73 l/min-captador DS-class).
- 5 - Una vez terminado el ajuste de caudal volver a poner la bomba de circulación en funcionamiento automático, seleccionando "**Auto**" en el parámetro **bc1**.
- 6 - Si en la instalación se dispone de más bombas de circulación (segundo acumulador, disipador de calor, ...), se deberá repetir el proceso anterior para cada una de ellas, habiendo instalados en dichos circuitos caudalímetros y válvulas reguladoras adecuadas (caudal de cálculo 1,73 l/min-captador DS-class). Para la activación manual de dichas bombas adicionales se deberán usar los parámetros **bc2** y/o **bc3** del menú técnico.

10 LLENADO DEL ACUMULADOR

Una vez realizadas las conexiones hidráulicas de ACS del acumulador se procederá al llenado del mismo, siguiendo los pasos enumerados a continuación:

- 1 - Abrir la válvula general de suministro de agua caliente sanitaria de red.
- 2 - Abrir los grifos más lejanos de la instalación de agua caliente sanitaria y esperar a que la instalación se purgue (cuando ya no sale aire de los grifos).
- 3 - Una vez lleno el acumulador y la instalación de ACS cerrar los grifos y comprobar la estanqueidad de la misma, manteniendo la válvula general de la red abierta.
- 4 - Una vez comprobado que no hay fugas en la instalación de ACS comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad instalados en la misma.

DS-pack DUO


11 VACIADO DEL DEPOSITO

Para realizar el vaciado del depósito en el modelo **DS-Pack DUO 300**, quitar el tapón de latón y conectar una manguera a la toma de vaciado, localizada en la parte inferior del depósito.

Para realizar el vaciado del depósito en los modelos **DS-Pack DUO 500/750** hay que retirar la tapa superior y quitar el tapón de latón y conectar una manguera a la toma de vaciado, localizada en la parte superior del depósito.

Compruebe que la manguera queda bien fijada a la toma de vaciado del depósito.

Coloque la boca inferior de la manguera, en un desagüe de suelo cercano, de manera que dicho desagüe quede a un nivel inferior que el nivel del depósito. Aspire ligeramente para que comience a fluir el agua y espere a su completo vaciado.



12 VACIADO DEL CIRCUITO SOLAR

El vaciado del líquido caloportador de la instalación solar se realizará abriendo cualquiera de las dos válvulas de llenado/vaciado **(11)** ó **(14)** situadas en el grupo hidráulico, siempre y cuando, el acumulador **DS-pack DUO** esté situado a un nivel inferior al del resto del circuito. Para ello se deberá conectar a dicha válvula un tubo flexible y conducirlo a un recipiente adecuado. Una vez realizada la operación de vaciado, cerrar la válvula y desconectar el tubo flexible.

Si el campo de captadores solares, o cualquier punto de la instalación, está a un nivel inferior respecto al del acumulador se deberán prever válvulas de vaciado en la parte más baja posible, que faciliten dicha operación.

13 PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Para que la **validez de la garantía** sea efectiva, la primera puesta en marcha del equipo **DS-pack DUO** deberá ser realizada por un **Servicio de Asistencia Técnica oficial de DOMUSA**. Antes de proceder a dicha puesta en marcha, se deberá tener previsto:

- Que el equipo esté conectado eléctricamente a la red.
- Que la sonda de los captadores esté montada.
- Que la instalación solar esté llena de líquido caloportador.
- Que el acumulador esté lleno de agua.

La primera puesta en marcha consistirá en una revisión general de la instalación y en el ajuste óptimo de los principales parámetros de funcionamiento del equipo. Para facilitar dichas operaciones, en la siguiente tabla se enumeran los principales puntos a comprobar:

	REALIZADO	OBSERVACIONES
MONTAJE		
Los soportes se han colocado siguiendo las instrucciones.		
Después de fijar los soportes, se ha vuelto a colocar el recubrimiento del tejado de forma correcta.		
No se ha dañado el tejado.		
El circuito solar se ha conectado a una toma de tierra.		
Los captadores están nivelados.		
La sonda de los captadores está correctamente montada.		
Los captadores disponen de los componentes hidráulicos adecuados (purgadores, portasondas, ...).		
PUESTA EN MARCHA		
Se ha llenado y purgado el circuito solar correctamente.		
La mezcla de agua/glicol es la correcta.		
Se ha revisado la estanqueidad de toda la instalación.		
El funcionamiento de los dispositivos de seguridad instalados (válvulas de seguridad, vaso de expansión, ...)		
El funcionamiento de las bombas de la instalación.		
El caudal de circulación de líquido caloportador está correctamente regulado (1,73 l/min-captador DS-class).		
REGULACIÓN		
El "Modo de funcionamiento" seleccionado corresponde al tipo de circuito solar montado.		
Las sondas necesarias para el funcionamiento del tipo de circuito seleccionado están correctamente conectadas y los valores de las mismas son lógicos.		
Los valores de los parámetros de la centralita son correctos.		
INSTRUCCIONES AL USUARIO		
Se le ha explicado el funcionamiento general del sistema solar instalado.		
Se le han explicado los parámetros de visualización.		
Se le han explicado los parámetros de usuario.		
Se le ha explicado el uso de la resistencia (si la hubiera).		
Se le ha entregado la documentación.		
Se le han comunicado los intervalos de mantenimiento		


14 ENTREGA DEL EQUIPO

El Servicio de Asistencia Técnica, una vez realizada la primera puesta en marcha, explicará al usuario el funcionamiento del equipo solar, haciéndole las observaciones que considere más necesarias.


Será responsabilidad del instalador el exponer al usuario el funcionamiento de cualquier dispositivo de mando o control que pertenezca a la instalación y no se suministre con el equipo.

15 CURVAS DE CAUDAL DE LA BOMBAS DE CIRCULACIÓN

En la siguiente gráfica se pueden observar las curvas de trabajo de la bomba de circulación incluida en el grupo hidráulico **DS-pack DUO** (NYL 43 para el DS-pack DUO 190/300 y NYL 63 para el resto). Esta gráfica incluye tres curvas, correspondientes a las tres velocidades seleccionables en las bombas. Para los captadores **DS-class** suministrados con el equipo, el caudal óptimo de cálculo por cada captador instalado es $0,1032 \text{ m}^3/\text{h}$ -captador.




16 CROQUIS Y MEDIDAS



			DS-pack DUO 300	DS-pack DUO 500	DS-pack DUO 750
Toma de recirculación de ACS	RACS	Ø	3/4" H	3/4" H	3/4" H
	A	mm	950	1.025	1.200
Entrada Agua Fría Sanitaria	ES	Ø	1" M	1" M	1 1/2" M
	B	mm	187	206	252
Toma de resistencia opcional	TR	Ø	1 1/4" H	1 1/4" H	1 1/4" H
	C	mm	875	950	1.106
Retorno primario de apoyo	RA	Ø	3/4" H	1" H	1" H
	D	mm	1.100	1.060	1.195
Ida primario de apoyo	IA	Ø	3/4" H	1" H	1" H
	E	mm	1.400	1.420	1.510
Salida Agua Caliente Sanitaria	SS	Ø	1" M	1" M	1 1/2" M
	F	mm	135	210	1.637
Altura total	G	mm	1.718	1.758	1.938
Diámetro del acumulador	Ø	mm	608	758	858
Ida Solar	IS	Ø	3/4" H	3/4" H	3/4" H
Retorno Solar	RS	Ø	3/4" H	3/4" H	3/4" H
Vaciado	V	Ø	3/4" M	3/4" M	3/4" M

17 ESQUEMA ELÉCTRICO



- CR:** Interruptor resistencia de apoyo. (Máximo 3.500 W)
L: Fase. (230 Vac 50 Hz)
N: Neutro. (230 Vac 50 Hz)
R: Resistencia de apoyo. (Máximo 3.500 W)
Sd1: Sonda de captadores. (Pt1000)
Sd2: Sonda de acumulador. (PTC 1K)
Sd3: Sonda circuitos auxiliares. (PTC 1K ó Pt1000 en Modos 7,8,9)
Out1: Salida bomba solar (grupo hidráulico). (250 Vac máx. 5A RL)
Out2: Salida auxiliar 2. (250 Vac máx. 5A RL)
Out3: Salida auxiliar 3 (conmutada). (250 Vac máx. 8A RL)

SONDAS Sd2, Sd3 PTC 1K (1000Ω a 25 °C)			
R (ohmios)	Temp. (°C)	R (ohmios)	Temp. (°C)
515,00	-50	1209,00	50
567,00	-40	1299,00	60
624,00	-30	1392,00	70
684,00	-20	1490,00	80
747,00	-10	1591,00	90
815,00	0	1696,00	100
886,00	10	1805,00	110
961,00	20	1915,00	120
1000,00	25	2023,00	130
1040,00	30	2124,00	140
1122,00	40	2211,00	150

SONDAS Sd1, Sd3 (en Modos 7,8,9) Pt1000 (1000Ω a 0 °C)			
R (ohmios)	Temp. (°C)	R (ohmios)	Temp. (°C)
803,00	-50	1347,00	90
843,00	-40	1385,00	100
882,00	-30	1423,00	110
922,00	-20	1461,00	120
961,00	-10	1498,00	130
1000,00	0	1536,00	140
1039,00	10	1573,00	150
1078,00	20	1611,00	160
1097,00	25	1648,00	170
1117,00	30	1685,00	180
1155,00	40	1722,00	190
1194,00	50	1759,00	200
1232,00	60	1795,00	210
1271,00	70	1832,00	220
1309,00	80		

18 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


DS-pack DUO		300-2C	300-3C	500-3C	500-4C	750-4C	750-5C	750-6C
Número de captadores	-	2	3	3	4	4	5	6
Volumen total de ACS	Lts.	300		500		750		
Volumen de ACS serpentín superior	Lts.	107		206		295		
Volumen de ACS resistencia eléctrica	Lts.	151		243		333		
Volumen primario (captadores + acumulador)	Lts.	8,42	9,49	14,91	15,98	19,68	20,75	21,82
Volumen primario de apoyo	Lts.	3,8		7,4		8,0		
Producción de ACS punta en 10 min dT=30 °C	L/10m	550		917		1.366		
Superficie de absorción solar	m²	3,8	5,7	5,7	7,6	7,6	9,5	11,4
Superficie intercambiador solar	m²	1,38		1,79		2,36		
Superficie intercambiador de apoyo	m²	0,83		1,13		1,23		
Aislamiento acumulador	-	Poliuretano expandido de 50 mm de espesor						
Vaso de expansión mín. recomendado	Lts.	12				18		
Presión máx. de primario solar (PMS)	MPa	0,6						
	bar	6						
Presión máxima de ACS	MPa	0,7						
	bar	7						
Temperatura máxima de ACS	°C	95						
Temp. máxima de ACS recomendada	°C	60						
Peso del acumulador vacío	Kg	90		140		190		
Peso del acumulador lleno	Kg	390		640		940		

DS-pack DUO

19 CÓDIGOS DE ALARMA

La centralita **DS-pack DUO** dispone de una sistema de detección automática de errores de funcionamiento o falta de conexión de las sondas de temperatura, correspondientes a cada "modo de funcionamiento".

Cuando una sonda de temperatura no funciona o no está conectada adecuadamente, el display de la centralita enciende el led correspondiente a dicha sonda de manera intermitente (ver "*Centralita de regulación solar*") y aparece en pantalla el código de error correspondiente, cuando se selecciona la visualización de dicha temperatura.



Código	Descripción
Er1	Error de sonda de temperatura de captadores Sd1 . Sonda cortocircuitada, rota o no conectada.
Er2	Error de sonda de temperatura Sd2 . Sonda cortocircuitada, rota o no conectada.
Er3	Error de sonda de temperatura Sd3 . Sonda cortocircuitada, rota o no conectada.

20 MANTENIMIENTO

El mantenimiento del equipo **DS-pack DUO** debe ser realizado por personal suficientemente cualificado. Todas las intervenciones en el equipo solar deben ser realizadas por un **Servicio de Asistencia Técnica oficial de DOMUSA**. Cualquier intervención o modificación de su configuración inadecuada puede provocar graves errores de funcionamiento y daños en la instalación y entorno de la misma.

Para mantener el conjunto en perfectas condiciones de funcionamiento, anualmente se debe hacer una revisión completa del equipo y del circuito solar conectado a él. Después de periodos largos de parada del sistema deberá realizarse una inspección exhaustiva del funcionamiento de todos los dispositivos eléctricos e hidráulicos de la instalación, comprobando especialmente el funcionamiento correcto de las bombas de circulación, chequeando que no estén bloqueadas.

20.1 Tareas de mantenimiento

En la siguiente tabla se resumen las principales tareas de mantenimiento recomendadas y su periodicidad:

	Periodicidad
Acumulador	
Comprobar la estanqueidad de las conexiones.	Anual
Comprobar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad (válvula de seguridad de ACS, ...)	Anual
Comprobar el funcionamiento correcto de la protección catódica, si la hubiera.	Anual
Comprobar el correcto funcionamiento de la válvula mezcladora de ACS, si la hubiera.	Anual
Captadores	
Comprobar el estado de los captadores: suciedad, golpes, conexiones, soportes y nivelado de los colectores.	Anual
Comprobar el estado de los soportes.	Anual
Regulación	
Comprobar el correcto funcionamiento de las sondas.	Anual
Comprobar los parámetros de ajuste de la centralita.	Anual
Circuito solar	
Comprobar el nivel de llenado del líquido caloportador.	Anual
Comprobar la concentración de anticongelante.	Anual
Limpieza del circuito solar y renovar el líquido caloportador.	Cada 3 años
Comprobar el funcionamiento de la válvula de seguridad y demás dispositivos de seguridad del circuito (purgadores, ...).	Anual
Comprobar la carga del vaso de expansión.	Anual
Comprobar el funcionamiento de las bombas de circulación.	Anual
Tuberías	
Comprobar el estado de los aislamientos.	Anual
Comprobar la estanqueidad de la instalación.	Anual

DS-pack DUO

20.2 Limpieza del circuito solar

Cada 3 años se recomienda realizar una limpieza a fondo del interior de las tuberías de la instalación solar, así como, la renovación del líquido caloportador. Para realizar esta operación se recomienda seguir los siguientes pasos:

- 1 - Vaciar el circuito solar, siguiendo las indicaciones del apartado "*Vaciado del circuito solar*".
- 2 - Cerrar la llave de corte "azul" del ramal de retorno solar del grupo hidráulico (ramal derecho).
- 3 - Conectar una manguera de agua a presión (red de suministro de agua) en la válvula de llenado/vaciado inferior **(14)** del grupo hidráulico.
- 4 - Conducir la otra válvula de llenado/vaciado superior **(11)** a un desagüe o canaleta.
- 5 - Abrir el paso del agua a presión, para que corra el agua por toda la instalación, arrastrando la suciedad y restos de su interior.
- 6 - Una vez asegurada una limpieza adecuada, desconectar las mangueras utilizadas y proceder a llenar de nuevo la instalación solar con líquido caloportador nuevo, según las instrucciones del apartado "*Llenado del circuito solar*".

/ATENCIÓN: Asegurarse de llenar la instalación con la mezcla de agua/glicol adecuada.

/ATENCIÓN: DOMUSA no se responsabilizará de las roturas de captadores producidas en instalaciones donde no se haya utilizado líquido anticongelante o la proporción de la mezcla agua/glicol no sea la adecuada.

/ATENCIÓN: El líquido anticongelante deberá utilizarse siempre mezclado con agua, de lo contrario podría deteriorar la instalación.

20.3 Limpieza de los captadores

Para asegurar un correcto mantenimiento de las prestaciones y eficiencia de la instalación solar se recomienda realizar anualmente una limpieza de la superficie acristalada de los captadores, mediante un paño y detergente no agresivo, evitando rayar la superficie.

Las operaciones de mantenimiento realizadas en los tejados, exige tener especial cuidado en la estanqueidad a la lluvia de tejados y paredes, así como de las técnicas de sellado. Cuando se trabaje en altura, se aconseja utilizar arneses y correas, además de los equipos de protección tales como: guantes, gafas de protección, calzado de seguridad, casco, etc. cumpliendo la normativa de seguridad laboral vigente en cada momento.

Antes de manipular los captadores o las conexiones hidráulicas, hay que asegurarse de que la temperatura de los mismos no es excesiva. Los trabajos de mantenimiento de los captadores deben realizarse preferiblemente en días nublados, ya que, de lo contrario hay riesgo de sufrir quemaduras. Como alternativa se recomienda cubrir los captadores o hacer estas tareas durante las primeras horas del día o durante el atardecer.

20.4 Limpieza del acumulador

El depósito inoxidable **DS-pack DUO** está provisto de una boca de acceso en su parte superior, lo cual facilita las operaciones de limpieza. Para su apertura, primeramente habrá que desmontar la vaina portabulbos integrada en la tapa de acceso.

Se recomienda realizar periódicamente una limpieza exhaustiva del interior del acumulador de A.C.S.

21 CONDICIONES DE GARANTÍA

La **garantía comercial**^(*) de DOMUSA asegura el normal funcionamiento de los productos fabricados por Domusa Calefacción S.Coop., de acuerdo con las condiciones y plazos siguientes:

1. Esta **garantía comercial**^(*) es válida en los plazos siguientes a partir de la fecha de **puesta de marcha**:

8 Años para los acumuladores de A.C.S.

8 Años para los captadores solares.

2 Años para los elementos hidráulicos, válvulas, soportes, etc.

Durante el plazo de 6 meses a partir de la fecha de puesta en marcha, Domusa realizará la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Transcurridos estos 6 meses y hasta el final de la garantía, los gastos de mano de obra y desplazamiento son por cuenta del usuario.

2. Para el mantenimiento y reparación de los captadores solares se ha de prever un acceso suficiente. Los gastos originados por un acceso defectuoso no están incluidos en los términos de esta garantía.

3. La **puesta en marcha** y el **mantenimiento anual** se deben de hacer por personal autorizado por Domusa.

4. La **garantía comercial**^(*) quedaría anulada cuando:

- El sistema no haya sido instalado respetando las leyes y reglamentos vigentes en la materia.
- No se haya efectuado la puesta en marcha inmediatamente después de la instalación del sistema, por personal autorizado por Domusa.
- Cuando no se sustituya el líquido anticongelante en los plazos y condiciones de mantenimiento que se indican en este manual.

Se excluyen de esta garantía las roturas del cristal, las averías producidas por mal uso o instalación incorrecta, energía no idóneos, averías producidas por aguas de alimentación con características físico-químicas tales que incrusten o corroan, averías producidas por exceso de presión de el agua de red, averías producidas por heladas, manipulación incorrecta del aparato y en general por cualquier razón ajena a Domusa.

Esta garantía no afecta a los derechos que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley.

(*) Condiciones de Garantía válidas únicamente para España y Portugal.

DS-pack DUO

NOTES:

[illegible]

NOTES:

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

**DIRECCIÓN POSTAL**

Apartado 95
20730 AZPEITIA
Telfs: (+34) 943 813 899

FÁBRICA Y OFICINAS

Bº San Esteban s/n
20737 ERREZIL (Guipúzcoa)
Fax: (+34) 943 815 666

www.domusa.es

DOMUSA, se reserva la posibilidad de introducir, sin previo aviso,
cualquier modificación en las características de sus productos.



CDOC000354

03/14